

Chladnička • NÁVOD K OBSLUZE **CZ** 3-26

Chladnička • NÁVOD NA OBSLUHU **SK** 27-50

Fridge • USER MANUAL **EN** 51-74

Hűtőszekrény • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ **HU** 75-99



éta

OBSAH | CONTENT | TARTALOM

CZ - CHLADNIČKA

I. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	3
II. POPIS	9
III. ZMĚNA ORIENTACE DVEŘÍ	9
IV. INSTALACE	13
V. KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ	14
VI. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	23
VII. TECHNICKÁ DATA	24
VIII. PÉČE O ZÁKAZNÍKA	25
X. VAROVÁNÍ	25

SK - CHLADNIČKA

I. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	27
II. VYOBRAZENIE	33
III. ZMENA ORIENTÁCIE DVERÍ	33
IV. INŠTALÁCIA	37
V. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE	38
VI. RIEŠENIE PROBLÉMOV	48
VII. TECHNICKÉ DÁTA	49
VIII. STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A SERVIS	49
IX. VAROVANIE	50

EN - FRIDGE

I. SAFETY INFORMATION	51
II. OVERVIEW	57
III. REVERSE DOOR	57
IV. INSTALLATION	61
V. DAILY USE	62
VI. TROUBLESHOOTING	72
VII. TECHNICAL DATA	73
VIII. CUSTOMER CARE AND SERVICE	73
IX. WARNING	74

HU - HŰTŐSZEKRÉNY

I. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	75
II. LEÍRÁS	81
III. AJTÓ NYITÁSAI OLDALÁNAK CSERÉJE	82
IV. TELEPÍTÉS	85
V. MINDENNAPI HASZNÁLAT	86
VI. PROBLÉMAMEGOLDÁS	97
VII. MŰSZAKI ADATOK:	98
VIII. ZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ:	98
IX. FIGYELEM	99

eta 335690000C, 335690010C

I. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- V zájmu vlastní bezpečnosti a zajištění správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pozorně přečtěte tento návod, včetně tipů a upozornění. Aby nedošlo ke zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby osoby používající spotřebič byly důkladně seznámeny s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tento návod uschovějte a ujistěte se, že zůstane u spotřebiče i v případě jeho přestěhování nebo prodeje tak, aby každý, kdo jej bude během jeho životnosti užívat, byl řádně informován o jeho používání a bezpečnosti.
- Dodržujte bezpečnostní opatření tohoto návodu k použití z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku, protože výrobce neodpovídá za škody způsobené jejich nedodržováním.

Bezpečnost dětí a nemohoucích osob

- Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jen pokud jsou pod dohledem nebo mají pokyny týkající se používání spotřebiče a chápou s tím spojená rizika.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat a následně i vykládat potraviny z chladicích spotřebičů.
- Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Veškeré obaly ukládejte mimo dosah dětí, protože hrozí riziko udušení.
- Pokud spotřebič vyřazujete z provozu, vytáhněte jej za zásuvky, odstříhněte síťový kabel (co nejbliže spotřebiče) a odstraňte dveře, aby hrající si děti neutrpely úraz elektrickým proudem nebo se do spotřebiče nezavřely.
- Pokud má tento spotřebič s magnetickým uzávěrem dveří nahradit starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, ujistěte se před vyvězením starého spotřebiče, že jste tuto pružinovou západku učinili nefunkční. Zabráníte tím, že se spotřebič nestane smrtící pastí pro děti.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!