

acer



TravelMate P4

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2022. Všechna práva vyhrazena.

TravelMate P4

Zahrnuje: P416-41 / P416-51

Tato revize: 06/2022



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	6	Připojení k Internetu	44
Uživatelské příručky	6	Připojeno k bezdrátové síti	44
Základní péče a tipy pro používání počítače	6	Připojení k bezdrátové síti LAN.....	44
Vypnutí počítače	6	Připojení pomocí kabelu	47
Péče o počítač	7	Integrovaná možnost síťového připojení...	47
Péče o adaptér střídavého proudu.....	8	Bezkontaktní komunikace (NFC)	48
Čištění a servis	8	Bluelight Shield	49
Pokyny pro bezpečné používání baterie.....	8	Acer ProShield Plus	51
Interní baterie	11	Přehled	51
Seznámení s notebookem Acer	12	Nastavení nástroje Acer ProShield Plus	51
Obrazovka	12	Šifrování / dešifrování souborů	52
Zobrazení klávesnice	13	Skartovač souborů	53
Pohled zleva	14	Osobní zabezpečený disk	53
Informace o USB typu C	15	Ochrana aplikace	55
Pohled zprava	15	Ochrana prohlížeče	56
Informace o USB 3.2 Gen 1	16	Filtr zařízení USB	57
Pohled zepředu	16	Výstraha	58
Pohled ze zadu	17	Hlášení o zabezpečení	59
Pohled zespodu	17	Zabezpečení počítače	60
Používání klávesnice	18	Používání bezpečnostního zámku počítače	60
Zámkové klávesy	18	Použití hesla	60
Klávesové zkratky	18	Zadání hesel	61
Plocha Windows OS	20	Čtečka otisků prstů	62
Typy a pokyny pro používání Windows ..	21	Jak použít čtečku otisků prstů.....	62
Kde jsou mé aplikace?	21	Nástroj BIOS	66
Mohu vypnout oznámení?	22	Pořadí spouštění	66
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?	22	Nastavení hesel	66
Kde mohu získat další informace?	22	Řízení spotřeby	67
Používání přesného touchpadu	23	Úsporný režim	67
Gesta na touchpadu	23	Jednotka bateriových zdrojů	69
Změna nastavení touchpadu	25	Vlastnosti baterie	69
Obnovení	27	Dobíjení baterie	69
Vytvoření zálohy historie souboru	27	Optimalizace životnosti baterie	70
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby	30	Kontrola napájení z baterie	71
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	32	Upozornění na vybití baterie	71
Obnovení počítače	32	S počítačem na cestách	72
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	32	Odpojení od stolního počítače	72
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	36	Přenášení	72
Používání připojení Bluetooth	41	Co si vzít s sebou	73
Povolení a zakázání Bluetooth	41	Univerzální sériová sběrnice (USB)	75
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	41	Port USB typu C	76
		Port Thunderbolt 4	77
		Monitory	77

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!