

SIEMENS



Vestavná pečicí trouba

HB635GNS1

siemens-home.com/welcome

cs Návod k použití



4 242 003 674 079

Obsah

	Použití podle určení	4
	Důležitá bezpečnostní upozornění	4
	Obecně	4
	Halogenová žárovka	5
	Příčiny poškození	6
	Obecně	6
	Ochrana životního prostředí	6
	Úspora energie	6
	Ekologická likvidace	6
	Seznámení se spotřebičem	7
	Ovládací panel	7
	Ovládací prvky	7
	Displej	7
	Menu Druhy provozu	8
	Druhy ohřevu	8
	Další informace	9
	Funkce pečicího prostoru	9
	Příslušenství	9
	Dodávané příslušenství	9
	Zasunutí příslušenství	9
	Zvláštní příslušenství	10
	Před prvním použitím	11
	První uvedení do provozu	11
	Čištění varného prostoru a příslušenství	11
	Obsluha spotřebiče	12
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	12
	Spouštění a přerušení provozu	12
	Nastavení druhu provozu	12
	Nastavení druhu ohřevu a teploty	12
	Rychloohřev	12
	Časové funkce	13
	Budík	13
	Doba trvání	13
	Čas konce	14
	Dětská pojistka	14
	Aktivace a deaktivace	14
	Základní nastavení	14
	Změna nastavení	14
	Seznam nastavení	14
	Změna času	15
	Program sabat	15
	Spouštění programu sabat	15
	Čistící prostředky	16
	Vhodné čisticí prostředky	16
	Plochy v pečicím prostoru	16
	Udržování spotřebiče v čistotě	17
	Rámy	17
	Vysazení a zavěšení rámu	17
	Dvířka spotřebiče	18
	Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče	18
	Demontáž krytu dvířek	18
	Demontáž a montáž skleněných tabulí	19
	Porucha, co je nutno udělat?	20
	Tabulka závad	20
	Překročena maximální doba provozu	20
	Výměna žárovky na horní stěně pečicí trouby	20
	Skleněný kryt	21
	Zákaznický servis	21
	Číslo výrobku a výrobní číslo	21
	Pokrmý	21
	Upozornění k programům	21
	Volba a nastavení pokrmů	21
	Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu	22
	Silikonové formy	22
	Koláče a drobné pečivo	22
	Chléb a housky	25
	Pizza, quiche a pikantní koláče	26
	Nákyp a suflé	28
	Drůbež	29
	Maso	30
	Ryby	33
	Zelenina a přílohy	34
	Jogurt	35
	Úspora energie s druhu ohřevu eco	35
	Akrylamid v potravinách	37
	Mírný ohřev	37
	Sušení	38
	Zavařování	39
	Kynutí těsta	40
	Rozmrazování	40
	Udržování teploty	41
	Zkušební pokrmy	41

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: **www.siemens-home.com** a v internetovém obchodu: **www.siemens-eshop.com**

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!