

IdeaPad 1 (11", 05) a IdeaPad 1 (14", 05)
IdeaPad Slim 1 (11", 05) a IdeaPad Slim 1
(14", 05)
Uživatelská příručka



Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 27
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (duben 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručceiii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem1

| | |
|---|---|
| Pohled zepředu | 1 |
| Základní pohled | 2 |
| Pohled z levé strany | 3 |
| Pohled z pravé strany | 4 |
| Pohled zespodu | 5 |
| Vlastnosti a specifikace | 6 |
| Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB | 7 |
| Provozní prostředí | 7 |

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem9

| | |
|--|----|
| Začít se systémem Windows 10 | 9 |
| Účet Windows | 9 |
| Pracovní plocha systému Windows UI | 11 |
| Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager | 12 |
| Připojení k sítím Wi-Fi | 12 |
| Odstranění sítě Wi-Fi ze seznamu | 12 |
| Zapnutí a vypnutí režimu Letadlo | 13 |
| Nabídka tlačítka Novo | 13 |
| Otevřete nabídku tlačítka Novo | 13 |
| Interakce s vaším počítačem | 13 |
| Klávesové zkratky | 13 |

Kapitola 3. Prozkoumat počítač15

| | |
|--|----|
| Řízení napájení | 15 |
| Kontrola stavu baterie | 15 |
| Dobijte baterii | 15 |
| Kontrola teploty baterie | 15 |
| Nastavení chování tlačítka napájení | 15 |
| Změna nebo vytvoření schématu napájení | 15 |
| Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility | 16 |
| Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility | 16 |
| Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility | 16 |
| Změna spouštěcí sekvence | 16 |
| Změna režimu klávesových zkratk | 16 |

| | |
|--|----|
| Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On | 16 |
| Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility | 16 |
| Typy hesel | 17 |
| Nastavení hesla administrátora | 17 |
| Změna nebo odstranění hesla administrátora | 17 |
| Nastavení uživatelského hesla | 18 |
| Zapnout heslo pro spuštění | 18 |
| Nastavení hesla pevného disku | 18 |
| Změna nebo odstranění hesla pevného disku | 19 |
| Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení | 19 |
| Možnosti obnovení systému Windows 10 | 19 |
| Obnovení systému Windows | 20 |
| Obnovení systému Windows do továrního nastavení | 20 |
| Vytvoření jednotky pro obnovení | 20 |
| Obnovení systému Windows nebo jeho uvedení do továrního nastavení pomocí jednotky pro obnovení | 21 |

Kapitola 4. Náповěda a podpora23

| | |
|---|----|
| Časté dotazy | 23 |
| Zdroje ke svépomoci | 23 |
| Zavolejte Lenovo | 25 |
| Než budete kontaktovat Lenovo | 25 |
| Středisko podpory Lenovo | 25 |
| Zakoupit další služby | 26 |

Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce27

Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii39

Dodatek C. Informace o souladu s předpisy43

Dodatek D. Upozornění a ochranné známky57

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!