

Uživatelská příručka



IdeaPad 5i Pro (16",6), IdeaPad Slim 5i Pro (16",6), IdeaPad 5 Pro (16",6), IdeaPad Slim 5 Pro (16",6) a IdeaPad Creator 5 (16", 6)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Březen 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručce iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Základní pohled	2
Pohled z levé strany	3
Pohled z pravé strany	6
Vlastnosti a specifikace	7
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	8
Provozní prostředí	9

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 11

Začít se systémem Windows 10	11
Účet Windows	11
Plocha Windows	12
Aktualizace Windows Update	13
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager	13
Připojení k sítím Wi-Fi	14
Odstranění sítě Wi-Fi ze seznamu	14
Zapnutí a vypnutí režimu Letadlo	14
Připojení k externímu zobrazovacímu zařízení	14
Připojení ke kabelovému zobrazovacímu zařízení	15
Připojení k bezdrátovému zobrazovacímu zařízení	15
Nabídka tlačítka Novo	16
Otevřete nabídku tlačítka Novo	16
Interakce s vaším počítačem	16
Klávesové zkratky	16

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 19

Inteligentní funkce	19
Přízpůsobení inteligentních funkcí v Lenovo Vantage	19
Použití Glance by Mirametrix	20
Řízení napájení	22
Kontrola stavu baterie	22
Dobijte baterii	22
Nastavení chování tlačítka napájení	22
Schéma napájení	22
Nastavení režimu výkonu	23
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	23
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	23
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	23

Změna spouštěcí sekvence	23
Změna režimu klávesových zkratk.	24
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	24
Zapnutí nebo vypnutí funkce Flip to Boot	24
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	24
Typy hesel	24
Nastavení hesla administrátora	25
Změna nebo odstranění hesla administrátora	25
Nastavení uživatelského hesla	25
Zapnout heslo pro spuštění	26
Nastavení hesla pevného disku	26
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	26
Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení	27
Možnosti obnovení systému Windows 10	27
Obnovení systému Windows	27
Obnovení systému Windows do továrního nastavení	28
Vytvoření jednotky pro obnovení	28
Obnovení systému Windows nebo jeho uvedení do továrního nastavení pomocí jednotky pro obnovení	29

Kapitola 4. Nápověda a podpora 31

Časté dotazy	31
Zdroje ke svépomoci	31
Co je to CRU?	32
CRU pro váš model produktu	32
Zavolejte Lenovo	33
Než budete kontaktovat Lenovo	33
Středisko podpory Lenovo	33
Zakoupit další služby	34

Dodatek A. Informace o usnadnění a ergonomii 35

Dodatek B. Informace o bezpečnosti a souladu s předpisy 41

Dodatek C. Upozornění a ochranné známky 43

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!