



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Pračka

WGB25600CS

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	9 Programy	27
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	10 Příslušenství.....	31
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	11 Prádlo.....	31
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	11.1 Příprava prádla.....	31
1.4 Bezpečná instalace.....	5	12 Prací a ošetrovací prostředky	32
1.5 Bezpečné použití.....	7	13 Základní ovládání.....	32
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	8	13.1 Zapnutí spotřebiče	32
2 Zabránění věcným škodám	10	13.2 Nastavení programu.....	32
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	13.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	33
3.1 Likvidace obalu	11	13.4 Uložení nastavení programu	33
3.2 Úspora energie a zdrojů	11	13.5 Vložení prádla.....	33
3.3 Režim šetření energie	11	13.6 Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	33
4 Instalace a připojení.....	12	13.7 Použití odměrky na tekuté prací prostředky	34
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	13.8 Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	34
4.2 Rozsah dodávky.....	12	13.9 Spuštění programu.....	34
4.3 Požadavky na místo instalace.....	12	13.10 Namáčení prádla.....	34
4.4 Odstranění přepravních pojistek	13	13.11 Přidání prádla	34
4.5 Připojení spotřebiče	14	13.12 Zrušení programu.....	35
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	15	13.13 Pokračování programu při nastavení stop po máchání.....	35
5 Seznámení	17	13.14 Vyjmutí prádla.....	35
5.1 Spotřebič	17	13.15 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)	35
5.2 Násypka na prací prostředky ..	18		
5.3 Ovládací panel	18		
5.4 Logika ovládání	19		
6 Před prvním použitím	20		
6.1 Spuštění praní bez prádla	20		
7 Displej.....	22		
8 Tlačítka	24		

14 Dětský zámek	35	20.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	55
14.1 Aktivace dětského zámku	35	20.4 Likvidace starého spotřebiče.....	55
14.2 Deaktivace dětského zámku.....	35		
15 Home Connect	36	21 Zákaznický servis.....	56
15.1 Konfigurace aplikace Home Connect.....	36	21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	56
15.2 Nastavení Home Connect	36	21.2 Záruka AQUA-STOP	56
15.3 Nabídka Home Connect.....	37		
15.4 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči..	37	22 Hodnoty spotřeby	58
15.5 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči	37	23 Technické údaje	58
15.6 Resetování síťových nastavení spotřebiče	37	23.1 Informace o nezávislém a Open Source software	59
15.7 Dálkové spuštění.....	37		
15.8 Vzdálená diagnostika	38	24 Prohlášení o shodě	60
15.9 Ochrana údajů.....	38		
16 Základní nastavení	39		
16.1 Přehled základních nastavení	39		
16.2 Změna základních nastavení	40		
17 Počítadlo programů	40		
17.1 Zobrazení počítadla programů	40		
18 Čištění a ošetřování	40		
18.1 Čištění bubny	40		
18.2 Čištění násypky na prací prostředky	40		
18.3 Čištění čerpadla	41		
18.4 Čištění otvoru v gumové manžetě.....	44		
19 Odstranění poruch	45		
19.1 Nouzové odblokování.....	55		
20 Přeprava, uskladnění a likvidace	55		
20.1 Demontáž spotřebiče	55		
20.2 Nasazení přepravních pojistek.....	55		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!