

Uživatelská příručka

POWERNESS

Nabíjecí stanice

Důležité bezpečnostní upozornění

Abyste snížili riziko POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÝBUCHU a dalších nepředvídatelných škod, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní opatření popsaná v tomto dokumentu:

- VŽDY pečlivě dohlížejte na děti, pokud je produkt v jejich blízkosti.
- NEPOUŽÍVEJTE příslušenství prodávané neprofesionálními výrobci.
- VŽDY zkontrolujte, zda je výrobek odpojen ze zásuvky, pokud se nepoužívá.
- Výrobek NEROZEBÍREJTE.
- NEPOUŽÍVEJTE výrobek s poškozenými vodiči, zástrčkami nebo výstupními kabely.
- VŽDY používejte výrobek v dobře větraném prostředí a NEOMEZUJTE žádným způsobem větrání výrobku.
- VŽDY uchovávejte výrobek na větraném a suchém místě a zabraňte jeho navlhnutí.
- NEVYSTAVUJTE výrobek ohni nebo teplotě vyšší než 130 °C.

LCD displej

Na LCD displeji se zobrazuje stav vstupu, výstupu a zbývající energie.

*LED svítilna

Prvním kliknutím na tlačítko LED svítilnu zapnete; druhým kliknutím světlo zesílíte; třetím kliknutím spustíte SOS režim; čtvrtým kliknutím LED svítilnu vypnete.

* platí pro modely Hiker U300, U500, U1500

Upozornění na teplotu Inventeru. Teplotní rozsah 90-95 °C.

Nabíjení

Před použitím nového výrobku nebo uskladněním výrobku je lepší jej plně nabít pomocí adaptéru, který je součástí balení. Když se na displeji LCD zobrazí 100 %, znamená to, že je plně nabitý.

Podporovaná zařízení

USB výstupy: chytré telefony, tablety, chytré hodinky, digitální fotoaparáty, elektronické čtečky atd.

12V port autonabíječky: autochladničky, vysavače do auta atd.

DC výstupy: drony, routery, autochladničky a další 12V spotřebiče.

AC výstupy: notebooky, displeje, domácí spotřebiče atd.

Pokyny

1. Stiskněte tlačítko portu, který se chystáte použít.
2. Jakmile se na displeji LCD zobrazí příslušná ikona, je port připraven k práci.
3. Po překročení limitního výkonu se výrobek automaticky vypne.
4. AC porty se automaticky vypnou, pokud je výstupní výkon nižší než 2 W po dobu delší než 30-45 minut.
5. DC porty nebo port nabíječky do auta se automaticky vypnou, pokud je výstupní výkon nižší než 2 W po dobu delší než 8 hodin.
6. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, dobíjejte jej každé 2-3 měsíce, udržujte baterii na 60-80 % a uchovávejte ji v chladném a suchém prostředí.

Poznámka:

Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte výstup AC, abyste šetřili energii.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz
@ Sunnysoft s.r.o., distributor