

*acer*



*TravelMate Spin* P4

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2022. Všechna práva vyhrazena.

TravelMate Spin P4

Zahrnuje: P414RN-41 / P414RN-52

Tato revize: 06/2022



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b>	<b>6</b>	<b>Používání připojení Bluetooth</b>	<b>44</b>
Uživatelské příručky .....	6	Povolení a zakázání Bluetooth .....	44
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	44
Vypnutí počítače .....	6	<b>Připojení k Internetu</b>	<b>47</b>
Péče o počítač .....	7	Připojeno k bezdrátové síti .....	47
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	Připojení k bezdrátové síti LAN .....	47
Čištění a servis .....	8	Připojení pomocí kabelu .....	50
Pokyny pro bezpečné používání baterie .....	8	Integrovaná možnost síťového připojení .....	50
Interní baterie .....	11	<b>Bezkontaktní komunikace (NFC)</b>	<b>51</b>
<b>Seznámení s notebookem Acer</b>	<b>12</b>	<b>Bluelight Shield</b>	<b>52</b>
Obrazovka .....	12	<b>Acer ProShield Plus</b>	<b>54</b>
Zobrazení klávesnice .....	13	Přehled .....	54
Pohled zleva .....	15	Nastavení nástroje Acer ProShield Plus	54
Informace o USB typu C .....	16	Šifrování / dešifrování souborů .....	55
Pohled zprava .....	16	Skartovač souborů .....	56
Informace o USB 3.2 Gen 1 .....	16	Osobní zabezpečený disk .....	56
Pohled zepředu .....	17	Ochrana aplikace .....	58
Pohled ze zadu .....	17	Ochrana prohlížeče .....	59
Pohled zespodu .....	18	Filtr zařízení USB .....	60
<b>Používání klávesnice</b>	<b>19</b>	Výstraha .....	61
Zámkové klávesy .....	19	Hlášení o zabezpečení .....	62
Klávesové zkratky .....	19	<b>Zabezpečení počítače</b>	<b>63</b>
<b>Dobíjecí aktivní stylus</b>	<b>21</b>	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	63
Rychlé nabíjení .....	21	Použití hesla .....	63
<b>Režimy</b>	<b>22</b>	Zadání hesel .....	64
<b>Plocha Windows OS</b>	<b>23</b>	<b>Čtečka otisků prstů</b>	<b>65</b>
Typy a pokyny pro používání Windows ..	24	Jak použít čtečku otisků prstů .....	65
Kde jsou mé aplikace? .....	24	<b>Nástroj BIOS</b>	<b>69</b>
Mohu vypnout oznámení? .....	25	Pořadí spouštění .....	69
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows? .....	25	Nastavení hesel .....	69
Kde mohu získat další informace? .....	25	<b>Řízení spotřeby</b>	<b>70</b>
<b>Používání přesného touchpadu</b>	<b>26</b>	Úsporný režim .....	70
Gesta na touchpadu .....	26	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b>	<b>72</b>
Změna nastavení touchpadu .....	28	Vlastnosti baterie .....	72
<b>Obnovení</b>	<b>30</b>	Dobíjení baterie .....	72
Vytvoření zálohy historie souboru .....	30	Optimalizace životnosti baterie .....	73
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	33	Kontrola napájení z baterie .....	74
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	35	Upozornění na vybití baterie .....	74
Obnovení počítače .....	35	<b>S počítačem na cestách</b>	<b>75</b>
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	35	Odpojení od stolního počítače .....	75
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	39	Přenášení .....	75
		Co si vzít s sebou .....	76
		<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b>	<b>78</b>
		<b>Port USB typu C</b>	<b>79</b>

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!