


Uživatelská příručka



Lenovo

Lenovo Legion 7 (16", 6)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Březen 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručce iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Základní pohled	2
Pohled z levé strany	3
Pohled z pravé strany	4
Pohled zezadu	5
Pohled zespodu	6
Přehled indikátorů LED	7
Indikátor nabíjení LED	8
Indikátor napájení LED	8
Logo LED	8
Továrně nastavené světelné efekty	8
Použití okamžitého světelného efektu aplikace CORSAIR iCUE	9
Vytvořte si vlastní světelný efekt	9
Vlastnosti a specifikace	11
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	12
Provozní prostředí	12

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 15

Začít se systémem Windows 10	15
Účet Windows	15
Plocha Windows	16
Aktualizace Windows Update	17
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager	17
Připojit k sítím	18
Připojení k drátovým sítím	18
Připojení k sítím Wi-Fi	18
Nabídka tlačítka Novo	18
Otevřete nabídku tlačítka Novo	19
Klávesa Fn a klávesové zkratky	19
Klávesa Fn	19
Klávesové zkratky	19
Klávesy s dvojitou funkcí bez natištěných ikon	20
Přepínač FnLock	20
Numerická klávesnice	20
Sada makro kláves	21

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 23

Řízení napájení	23
Kontrola stavu baterie	23
Dobijte baterii	23

Nastavení chování tlačítka napájení	23
Napájení přes USB-C port	23
Schéma napájení	24
Nastavení provozního režimu	24
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	25
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	25
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	25
Zapnutí nebo vypnutí Fool Proof Fn Ctrl	25
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	25
Zapnutí nebo vypnutí funkce Flip to Boot	25
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	26
Typy hesel	26
Nastavení hesla administrátora	26
Změna nebo odstranění hesla administrátora	26
Nastavení uživatelského hesla	27
Zapnout heslo pro spuštění	27
Nastavení hesla pevného disku	27
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	28
Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení	28
Možnosti obnovení systému Windows 10	28
Obnovení systému Windows	29
Obnovení systému Windows do továrního nastavení	29
Vytvoření jednotky pro obnovení	29
Obnovení systému Windows nebo jeho uvedení do továrního nastavení pomocí jednotky pro obnovení	30

Kapitola 4. Návod a podpora 31

Časté dotazy	31
Zdroje ke svépomoci	31
Co je to CRU?	32
CRU pro váš model produktu	32
Zavolejte Lenovo	33
Než budete kontaktovat Lenovo	33
Středisko podpory Lenovo	33
Zakoupit další služby	34

Dodatek A. Informace o usnadnění a ergonomii 35

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!