

Uživatelská příručka



Yoga Pro 9i (16", 8)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Březen 2023)

© Copyright Lenovo 2023.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručce iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Základní pohled	2
Pohled z levé strany	3
Pohled z pravé strany	4
Pohled zespodu	5
Vlastnosti a specifikace	6
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	7
Provozní prostředí	7
Laserová bezpečnost pro snímač ToF	8
Zamezte dlouhodobému kontaktu těla s určitými horkými částmi	8

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 9

Práce s Windows	9
Informace nápovědy systému Windows	10
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager	10
Nabídka tlačítka Novo	10
Otevřete nabídku tlačítka Novo	11
Interakce s vaším počítačem	11
Klávesové zkratky	11
Dotykové operace podporované systémem Windows	12

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 15

Inteligentní funkce	15
Režim péče o oči	15
Smart Key	15
Ovládání gesty (Dotykový displej/Dotyková ploška)	15
Detekce přítomnosti	15
Maximální rozlišení	15
Chytré rušení hluku	16
Chytrý vzhled	16
Řízení napájení	16
Nabíjecí baterie	16
Normální režim	16
Režim rychlého nabíjení	16
Režim ochrany baterie	17
Optimalizace nočního nabíjení	17
Obnova plné kapacity baterie	17
Nastavení chování tlačítka napájení	17
Schéma napájení	17

Provozní režimy systému	18
Nastavitelná obnovovací frekvence displeje	18
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	19
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	19
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	19
Výběr spouštěcího zařízení	19
Změna režimu klávesových zkratk	19
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On Start	20
Zapnutí nebo vypnutí funkce Flip to Start	20
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	20
Typy hesel	20
Nastavení hesla administrátora	20
Změna nebo odstranění hesla administrátora	21
Nastavení uživatelského hesla	21
Zapnout heslo pro spuštění	21
Nastavení hesla pevného disku	22
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	22

Kapitola 4. Nápověda a podpora 23

Časté dotazy	23
Jak rozdělit úložnou jednotku na oddíly	23
Co mám dělat, když počítač přestane reagovat	23
Co mám dělat, když na počítač vylijí tekutinu	23
Kde dostanu nejnovější ovladače zařízení a systém UEFI/BIOS	23
Proč se neustále mění jas obrazovky	23
Proč se počítač spustí automaticky, když se zvedne víko	23
Zdroje ke svépomoci	24
Co je to CRU?	25
CRU pro váš model produktu	25
Zavolejte Lenovo	26
Než budete kontaktovat Lenovo	26
Středisko podpory Lenovo	26
Zakoupit další služby	27

Dodatek A. Popis funkcí klávesových zkratk Lenovo 29

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!