



Vestavná trouba
HBG632BS1



BOSCH

cz Návod k použití



4 242002 808765

Obsah

	Použití podle určení	4		Čisticí prostředky	18
	Důležitá bezpečnostní upozornění	4		Vhodné čisticí prostředky	18
	Obecné informace	4		Udržování spotřebiče v čistém stavu	19
	Halogenové osvětlení	5		Závesné rošty	20
	Příčiny poškození	6		Vysazení a zavěšení závesných roštů	20
	Obecné informace	6		Dvířka spotřebiče	21
	Ochrana životního prostředí	6		Vysazení a nasazení dvířek	21
	Úspora energie	6		Sejmout krytu dvířek	21
	Ekologická likvidace	6		Odstranění a nasazení panelů dvířek	22
	Seznámení se se spotřebičem	7		Co dělat v případě poruchy?	23
	Ovládací panel	7		Odstraňování závad svépomocí	23
	Ovládací prvky	7		Maximální doba provozu	23
	Displej	8		Výměna žárovky v horní části prostoru na pečení	24
	Druhy ohřevu	8		Skleněný kryt	24
	Další informace	9		Zákaznický servis	24
	Funkce prostoru pečení	9		E číslo a FD číslo	24
	Příslušenství	10		Testováno pro Vás v našem kuchyňském studiu	25
	Dodávané příslušenství	10		Silikonové formy	25
	Vkládání příslušenství	10		Koláče a drobné pečivo	25
	Volitelné příslušenství	11		Pečivo	28
	Před prvním použitím	12		Pizza, quiche a slané koláče	29
	První použití	12		Zapékané pokrmy a suflé	31
	Čištění prostoru na pečení a příslušenství	12		Drůbež	32
	Obsluha spotřebiče	13		Maso	33
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	13		Ryby	35
	Spuštění procesu	13		Zelenina a přílohy	37
	Nastavení druhu ohřevu a teploty	13		Jogurt	38
	Rychlý ohřev	14		Zkušební pokrmy	38
	Časové funkce	14		Úspora energie s druhy ohřevu Eco	39
	Nastavení doby pečení	14		Akrylamid v potravinách	40
	Nastavení doby ukončení	15		Sušení	41
	Nastavení budíku	16		Zavařování	42
	Dětský zámek	16		Kynutí těsta	42
	Aktivace a deaktivace	16		Rozmrzování	43
	Základní nastavení	17		Udržování teploty	44
	Změna základního nastavení	17			
	Seznam základního nastavení	17			
	Výpadek proudu	17			
	Změna času	17			
	Režim Šabat	18			
	Spuštění režimu šabat	18			
				Další informace o produktech, příslušenství, náhradních dílech a službách jsou uvedeny na internetových stránkách www.bosch-home.com .	

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!