

Uživatelská příručka



Lenovo

IdeaPad 5i Pro (14",6), IdeaPad 5 Pro (14",6), IdeaPad Slim 5i Pro (14",6) a IdeaPad Slim 5 Pro (14",6)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Únor 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručce iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Základní pohled	2
Pohled z levé strany	3
Pohled z pravé strany	4
Vlastnosti a specifikace	5
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	6
Provozní prostředí	6

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 7

Začít se systémem Windows 10	7
Účet Windows	7
Plocha Windows	8
Aktualizace Windows Update	9
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager	9
Připojení k sítím Wi-Fi	10
Odstranění sítě Wi-Fi ze seznamu	10
Zapnutí a vypnutí režimu Letadlo	10
Připojení k externímu zobrazovacímu zařízení	10
Připojení ke kabelovému zobrazovacímu zařízení	11
Připojení k bezdrátovému zobrazovacímu zařízení	11
Nabídka tlačítka Novo	12
Otevřete nabídku tlačítka Novo	12
Interakce s vaším počítačem	12
Klávesové zkratky	12

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 15

Inteligentní funkce	15
Přízpůsobení inteligentních funkcí v Lenovo Vantage	15
Použití Glance by Mirametrix	16
Řízení napájení	18
Kontrola stavu baterie	18
Dobijte baterii	18
Nastavení chování tlačítka napájení	18
Schéma napájení	18
Nastavení režimu výkonu	19
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	19
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	19
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	19

Změna spouštěcí sekvence	19
Změna režimu klávesových zkratk.	20
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	20
Zapnutí nebo vypnutí funkce Flip to Boot	20
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	20
Typy hesel	20
Nastavení hesla administrátora	21
Změna nebo odstranění hesla administrátora	21
Nastavení uživatelského hesla	21
Zapnout heslo pro spuštění	22
Nastavení hesla pevného disku	22
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	22
Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení	23
Možnosti obnovení systému Windows 10	23
Obnovení systému Windows	23
Obnovení systému Windows do továrního nastavení	24
Vytvoření jednotky pro obnovení	24
Obnovení systému Windows nebo jeho uvedení do továrního nastavení pomocí jednotky pro obnovení	25

Kapitola 4. Nápověda a podpora 27

Časté dotazy	27
Zdroje ke svépomoci	27
Co je to CRU?	28
CRU pro váš model produktu	28
Zavolejte Lenovo	29
Než budete kontaktovat Lenovo	29
Středisko podpory Lenovo	29
Zakoupit další služby	30

Dodatek A. Informace o usnadnění a ergonomii 31

Dodatek B. Informace o bezpečnosti a souladu s předpisy 37

Dodatek C. Upozornění a ochranné známky 39

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!