

# Uživatelská příručka



Lenovo

Řada IdeaPad Slim 3

## **Toto čtěte nejdříve**

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

**První vydání (leden 2023)**

© Copyright Lenovo 2023.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

# Obsah

## O této příručce . . . . . iii

## Kapitola 1. Seznamte se s počítačem . . . . . 1

|  |   |
|--|---|
| Pohled zepředu . . . . .   | 1 |
| Základní pohled . . . . .  | 2 |
| Pohled z levé strany . . . . .   | 4 |
| Pohled z pravé strany . . . . .  | 5 |
| Pohled zespodu . . . . .   | 6 |
| Vlastnosti a specifikace . . . . .                                     | 7 |
| Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB . . . . .                      | 9 |
| Provozní prostředí . . . . .   | 9 |
| Zamezte dlouhodobému kontaktu těla s určitými horkými částmi . . . . . | 9 |

## Kapitola 2. Seznámit se s počítačem . . . . . 11

|  |    |
|--|----|
| Práce s Windows . . . . .  | 11 |
| Informace nápovědy systému Windows . . . . .                                 | 12 |
| Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager a Lenovo Smart Engine . . . . .            | 12 |
| Nabídka tlačítka Novo . . . . .  | 12 |
| Otevřete nabídku tlačítka Novo . . . . .                                     | 12 |
| Interakce s vaším počítačem . . . . .  | 13 |
| Klávesové zkratky . . . . .  | 13 |
| Numerická klávesnice (u vybraných modelů) . . . . .                          | 14 |
| Dotykové operace podporované systémem Windows (u vybraných modelů) . . . . . | 14 |

## Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . 17

|  |    |
|--|----|
| Inteligentní funkce . . . . .  | 17 |
| Gesture Controls (dotyková obrazovka / dotyková ploška) (u vybraných modelů) . . . . . | 17 |
| Maximální rozlišení (u vybraných modelů) . . . . .                                     | 17 |
| Režim Péče o oči . . . . .   | 17 |
| Chytré rušení hluku . . . . .  | 17 |
| Funkce Smart Appearance . . . . .  | 17 |
| Řízení napájení . . . . .  | 17 |
| Nabíjecí baterie . . . . .   | 18 |
| Nastavení chování tlačítka napájení . . . . .  | 19 |
| Schéma napájení . . . . .  | 19 |
| Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .                           | 19 |

|  |    |
|--|----|
| Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .              | 19 |
| Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .          | 19 |
| Výběr spouštěcích zařízení . . . . .                         | 19 |
| Změna režimu klávesových zkratk . . . . .                    | 20 |
| Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility . . . . . | 20 |
| Typy hesel . . . . .   | 20 |
| Nastavení hesla administrátora . . . . .                     | 20 |
| Změna nebo odstranění hesla administrátora . . . . .         | 21 |
| Nastavení uživatelského hesla . . . . .                      | 21 |
| Zapnout heslo pro spuštění . . . . .                         | 21 |
| Nastavení hesla pevného disku . . . . .                      | 22 |
| Změna nebo odstranění hesla pevného disku . . . . .          | 22 |

## Kapitola 4. Nápověda a podpora . . . . . 23

|  |    |
|--|----|
| Časté dotazy . . . . .   | 23 |
| Jak rozdělit úložnou jednotku na oddíly . . . . .                    | 23 |
| Co mám dělat, když počítač neodpovídá . . . . .                      | 23 |
| Co mám dělat, když na počítač vylijí tekutinu . . . . .              | 23 |
| Kde dostanu nejnovější ovladače zařízení a systém UEFI/BIOS. . . . . | 23 |
| Proč se neustále mění jas obrazovky. . . . .                         | 23 |
| Proč se počítač spustí automaticky, když se zvedne víko . . . . .    | 23 |
| Zdroje ke svépomoci . . . . .  | 24 |
| Co jsou to součásti CRU? . . . . .                                   | 25 |
| Součásti CRU pro vaše modely . . . . .                               | 25 |
| Zavolejte Lenovo . . . . .   | 26 |
| Než budete kontaktovat Lenovo . . . . .                              | 26 |
| Středisko podpory Lenovo . . . . .                                   | 26 |
| Zakoupit další služby . . . . .                                      | 27 |

## Dodatek A. Popis funkcí klávesových zkratk Lenovo . . . . . 29

## Dodatek B. Upozornění a ochranné známky . . . . . 31

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!