

Uživatelská příručka



Lenovo

IdeaPad Slim 5 (14", 8), IdeaPad Slim 5i (14", 8), IdeaPad Slim 5 (16", 8) a IdeaPad Slim 5i (16", 8)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (leden 2023)

© Copyright Lenovo 2023.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručce iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Základní pohled	3
Pohled z levé strany	5
Pohled z pravé strany	6
Vlastnosti a specifikace	7
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	9
Provozní prostředí	9
Laserová bezpečnost pro snímač ToF	9

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 11

Práce s Windows	11
Informace nápovědy systému Windows	12
Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager a Lenovo Smart Engine	12
Nabídka tlačítka Novo	12
Otevřete nabídku tlačítka Novo	13
Interakce s vaším počítačem	13
Klávesové zkratky	13
Přepínač FnLock	13
Numerická klávesnice (u vybraných modelů)	14
Dotykové operace podporované systémem Windows (u vybraných modelů)	14

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 17

Inteligentní funkce	17
Gesture Controls (dotyková obrazovka / dotyková ploška)	17
Presence Detection (u vybraných modelů)	17
Maximální rozlišení (u vybraných modelů)	17
Režim Péče o oči	17
Chytré rušení hluku (u vybraných modelů)	17
Funkce Smart Appearance	17
Řízení napájení	17
Nabíjecí baterie	18
Nastavení chování tlačítka napájení	18
Schéma napájení	19
Provozní režimy systému	19

Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	20
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	20
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	20
Výběr spouštěcích zařízení	20
Změna režimu klávesových zkratk	20
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	20
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	21
Typy hesel	21
Nastavení hesla administrátora	21
Změna nebo odstranění hesla administrátora	21
Nastavení uživatelského hesla	22
Zapnout heslo pro spuštění	22
Nastavení hesla pevného disku	22
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	23

Kapitola 4. Nápověda a podpora 25

Časté dotazy	25
Jak rozdělit úložnou jednotku na oddíly	25
Co mám dělat, když počítač neodpovídá	25
Co mám dělat, když na počítač vylijí tekutinu	25
Kde dostanu nejnovější ovladače zařízení a systém UEFI/BIOS	25
Proč se neustále mění jas obrazovky	25
Proč se počítač spustí automaticky, když se zvedne víko	25
Zdroje ke svépomoci	26
Co jsou to součásti CRU?	27
Součásti CRU pro vaše modely	27
Zavolejte Lenovo	29
Než budete kontaktovat Lenovo	29
Středisko podpory Lenovo	29
Zakoupit další služby	30

Dodatek A. Popis funkcí klávesových zkratk Lenovo 31

Dodatek B. Upozornění a ochranné známky 33

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!