



buddy toys

EN

Model BST 1263, BST 1442, BST 1552, BST 1632, BST 1731

Before using this product, please carefully read the information contained in this user's manual and on the packaging and keep it for future use. Changes in the text, design and technical specifications may be made without prior notice and we reserve the right to make these changes. The original version is in the Czech language.

FEATURES AND FUNCTIONS

- Minimum age for use: from 6 years of age
- Function: 1:43 Scale Slot Car Track
- Power adapter (included): Model TL-12 Input: 110-240 V ~ 50/60 Hz; Output: 12 V, 1000 mA
- Assembly instructions provided on an included sheet
- Included contents: track, 2x cars, 2x controllers, power adapter, instructions

ASSEMBLY AND USE

- Assemble the track according to the included instructions, making sure that all parts fit into each other.
- Place the parts horizontally on the ground facing each other and pull together to connect them.
- Start with the straight sections.
- Once the race track is completely assembled, connect the control elements.
- Place a car into one track (slot), with the guide pin between the metal strips.
- Slowly press the controller and the car will start moving; the more you press, the faster the car will go.
- Now you may place the second car into the second track (slot), then check to make sure that both cars work, if so, you may start racing.
- When disassembling, pull the tracks apart on a horizontally underlay.

ATTENTION – PRODUCT

- The product must be assembled and put into operation by an adult!
- Do not touch the moving parts of the product. Danger of injury!
- The packaging is not a part of the toy, after unpacking, keep all its parts out of reach of children. Plastic foils present a risk of suffocation!
- The product is not designed for children 3 years of age and younger. It contains small parts – danger of swallowing. Some parts may have sharp edges. Do not leave children playing unsupervised.
- Do not expose the product to sources of heat such as fire, solar radiation, etc., this could damage the product.
- Do not modify the product in any way, do not tamper with its construction or connection. There is a risk of loss of functionality, an injury or damage to property.
- Water must not reach the internal parts of the product.
- Do not touch the track with anything while it is in operation.
- Intended for indoor use only.

POWER ADAPTER - SAFE OPERATION

- Before charging, check that the voltage in your power grid corresponds to the parameters on the power adapter.
- Only use the original power adapter supplied by the manufacturer.
- The adapter is not a toy.
- Do not place the device into water or expose it to rain or water.
- Disconnect the device from the mains power supply when not in operation.
- Do not cover the power adapter when it is connected to the mains.
- The power cord must not be replaced. If the power cord is damaged, the device must be disposed of.
- Store in a clean condition in a dry and dark place.
- This device is not designed to be used by persons (including children) with limited physical or psychological abilities or by persons with insufficient experience and knowledge of operation unless under supervision or unless they are provided with instructions about the operation of the device by the person responsible for the safety of these people.
- Adhere to all safety instructions to prevent damage to property or injuries.
- In the event that while it is plugged into a mains power socket you have a suspicion of any type of electrical fault (smell, overheating, change in colour, deformation), immediately disconnect the power adapter from the mains and do not use it any more. If you have a suspicion that water has entered the electrical components, take the device to a specialised service centre to eliminate any possible damage to the protective insulation of the product.

STORAGE AND MAINTENANCE

Store the product in a clean condition in a dry and dark place. Clean with a dampened lint-free cloth. Do not use aggressive or abrasive cleaning products for cleaning. After use, clean and dry using a dry cloth.



ECOLOGICAL DISPOSAL

At the end of its lifetime, electrical equipment may not be disposed of as unsorted communal waste. Take the used products to appropriate local collection points in accordance with local municipal codes. Ask your local authorities or collection facility for more details.



buddy toys



DECLARATION OF CONFORMITY

The declaration of conformity is available at the company website www.fastcr.cz.

This appliance meets all the requirements of EU directives related to it.

Manufacturer: FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

Changes in the text, design and technical specifications may be made without prior notice and we reserve the right to make such changes.

Address of the manufacturer: FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

| | Value and precision | Unit |
|---|-------------------------|------|
| Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address | Buddy Toys - Slot track | - |
| Model identifier | RHD20W120100F | - |
| Input voltage | 230 | V |
| Input AC frequency | 50 | Hz |
| Output voltage | 12,0 | V |
| Output current | 1,0 | A |
| Output power | 12,0 | W |
| Average active efficiency | 83,2 | % |
| Efficiency at low load (10 %) | 89,0 | % |
| No-load power consumption | 0,06 | W |

CZ

Model BST 1263, BST 1442, BST 1552, BST 1632, BST 1731

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte informace v tomto návodu a na obale a ponechte si je pro budoucí použití. Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje se právo na jejich změnu. Čeština je původní verze.

VLASTNOSTI A FUNKCE

- Minimální věk použití: od 6 let
- Funkce: Autodráha v měřítku 1:43
- Napájecí adaptér (součást dodávky): Model TL-12 Vstup: 110-240 V ~ 50/60 Hz; Výstup: 12 V, 1000 mA
- Návod k sestavení najdete na přiloženém listu
- Obsah balení: trať, 2x autíčko, 2x ovladač, adaptér, návod

MONTÁŽ A POUŽITÍ

- Sestavte trať dle přiloženého návodu, ujistěte se, že všechny díly do sebe zapadají.
- Díly si položte vodorovně proti sobě na zem a tahem k sobě je spojte.
- Začněte s rovnými úseky.
- Je-li okruh kompletně sestaven, připojte ovládací prvky.
- Umístěte autíčko do jedné dráhy, vodicím čepem mezi kovové lišty.
- Pomalu zmáčknete ovladač a autíčko se rozjede, čím více mačkáte, tím autíčko jede rychleji.
- Nyní můžete položit druhé autíčko do druhé tratě a pro kontrolu zkuste, jestli jezdí obě autíčka, pokud ano můžete začít závodit.
- Při demontáži tratě rozděláte dráhu tahem od sebe na vodorovné podložce.

UPOZORNĚNÍ – VÝROBEK

- Sestavení a uvedení do provozu musí provést dospělá osoba!
- Nedotýkejte se pohybujících se částí výrobku. Nebezpečí úrazu!
- Obal není součástí hračky, po rozbalení odstraňte veškeré jeho součásti z dosahu dítěte. U fóliových součástí obalu hrozí udušení!
- Výrodek není určen pro děti od 3 let. Obsahuje malé části – nebezpečí spolknutí. Některé části mohou mít ostré hrany. Nenechávejte děti hrát si bez dozoru.
- Nevystavujte výrobek zdrojům tepla, jako je oheň, sluneční záření apod., mohlo by dojít k poškození výrobku
- Výrodek nijak neupravujte, nezasahujte do jeho konstrukce či zapojení. Hrozí ztráta funkce, úrazy či škody na majetku.
- Voda se nesmí dostat k vnitřním částem výrobku.
- Při provozu ničím nezasahujte do prostoru dráhy.
- Určeno pouze pro provoz uvnitř budov.

ADAPTÉR – BEZPEČNÝ PROVOZ

- Před nabíjením zkontrolujte, zda napětí ve vaší síti odpovídá parametrům na adaptéru.
- Používejte výhradně originální adaptér, dodaný výrobcem.
- Adaptér není hračka.
- Nevkládejte přístroj do vody ani ho nevystavujte dešti nebo vodě.
- Odpojte zařízení od sítě, není-li v provozu.



buddy toys

- Pokud je adaptér připojený do sítě, nezakrývejte ho.
- Síťová napájecí šňůra se nesmí vyměňovat. Pokud se šňůra poškodí, zařízení se musí zlikvidovat.
- Skladujte v čistém stavu na suchém a tmavém místě.
- Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí obsluhy, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instruktážní výklad týkající se obsluhy přístroje a to osobou zodpovědnou za bezpečnost těchto lidí.
- Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, abyste předešli poškození majetku nebo zranění.
- V případě, že máte v průběhu zapojení do sítě podezření na jakoukoliv elektrickou závadu (zápach, přehřívání, změny barvy, kroucení), okamžitě adaptér odpojte od sítě a dále ji nepoužívejte. Pokud máte podezření, že k elektrickým částem se dostala voda, zanechte přístroj odbornému servisu pro vyloučení možného porušení izolační ochrany výrobku.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Výrobek skladujte v čistém stavu na suchém a tmavém místě. Čistěte navlhčeným hadříkem bez chlupů. K čištění nepoužívejte agresivní či abrazivní čisticí prostředky. Po použití očistěte a osušte pomocí suché utěrky.



EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Elektrozařízení, se po skončení životnosti nesmí odstraňovat jako netříděný komunální odpad. Použité výrobky prosím odložte na příslušných sběrných místech v souladu s místní obecní vyhláškou. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách společnosti www.fastcr.cz

Tento výrobek splňuje veškeré požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

| | Hodnota a přesnost | Jednotka |
|---|------------------------|----------|
| Jméno nebo ochranná známka výrobce, obchodní registrační číslo a adresa | Buddy Toys – Autodráha | - |
| Označení modelu | RHD20W120100F | - |
| Vstupní napětí | 230 | V |
| Vstupní střídavá frekvence | 50 | Hz |
| Výstupní napětí | 12,0 | V |
| Výstupní proud | 1,0 | A |
| Výstupní výkon | 12,0 | W |
| Průměrná účinnost v aktivním režimu | 83,2 | % |
| Účinnost při nízké zátěži (10 %) | 89,0 | % |
| Spotřeba energie bez zátěže | 0,06 | W |

Model BST 1263, BST 1442, BST 1552, BST 1632, BST 1731

SK

Před použitím výrobku si pozorně přečtete informace v tomto návode a na obale a ponechte si ich na buduce použitie. Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu menit bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu. Čeština je původná verzia.

VLASTNOSTI A FUNKCIE

- Minimálny vek použitia: od 6 rokov
- Funkcia: Autodráha v mierke 1 : 43
- Napájací adaptér (súčasť dodávky): Model TL-12 Vstup: 110 – 240 V ~ 50/60 Hz; Výstup: 12 V, 1 000 mA
- Návod na zostavenie nájdete na priloženom liste
- Obsah balenia: trať, 2x autíčko, 2x ovládač, adaptér, návod

MONTÁŽ A POUŽITIE

- Zostavte trať podľa priloženého návodu, uistite sa, že všetky diely do seba zapadajú.
- Diely si položte vodorovne proti sebe na zem a ľahom k sebe ich spojte.
- Začnite s rovnými úsekmí.
- Ak je okruh kompletne zostavený, pripojte ovládacie prvky.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!