

# Garett V10



## Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili Garrett V10

### BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody/zranění způsobená nesprávným používáním. V závislosti na konkrétní šarži chytrých hodinek se mohou některé funkce lišit od funkcí popsaných v návodu k obsluze.

- Použití tohoto zařízení v blízkosti lékařských přístrojů může rušit jejich provoz. Zvláštní pozornost je třeba věnovat používání chytrých hodinek v blízkosti lékařských pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchátka a další elektronické lékařské přístroje.
- Je zakázáno vhadzovat zařízení do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a následného ohrožení života a zdraví.
- Chraňte zařízení před zdroji tepla a přímým slunečním zářením.
- Neskládujte zařízení na vlhkých místech nebo ve vysokých teplotách, jelikož to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Neponořujte zařízení do horké vody.
- Nepotápějte se se zařízením.
- V případě poškození/poruchy prosím přestaňte tento výrobek používat a kontaktujte servis společnosti Garrett. Pokus o vlastnoruční opravu může vést k poškození zařízení a zrušit platnost záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně vlhkým hadříkem. K čištění výrobku nepoužívejte silné detergenty a jiné stimulanty.

ⓘ Garrett V10 není zdravotnický prostředek. Chytré hodinky a aplikace SMART-TIME PRO neslouží k lékařské diagnostice, léčbě ani jako preventivní opatření proti chorobám nebo onemocněním. Před změnou spánkových a cvičebních návyků se nejprve poraďte se svým lékařem.

### POPIS VÝROBKU



- 1 Dotykový displej
- 2 Otočné funkční tlačítko (zapnout/vypnout/probuzení/menu/zpět)
- 3 Funkční tlačítko (tlačítko sportovních režimů)
- 4 Vyměnitelný řemínek
- 5 Indukční nabíjecí port
- 6 Sada měřicích senzorů

### INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku řemínku tak, aby nebyl příliš uvolněný.

### OBSLUHA


**Zapnutí/vypnutí**  
Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte **funkční tlačítko(2) po dobu asi 3 sekund**. Pro vypnutí opakujte činnost a potvrďte vypnutí.  
ⓘ V případě, že se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.

**Po zapnutí**  
Chytré hodinky se ovládají pomocí **dotykového displeje a funkčních tlačítek**.

**Změna ciferníku**  
Klepnutím a podržením na domovské obrazovce vyvoláte nabídku změny ciferníku chytrých hodinek. Přesunutím vpravo/levo vyberte ciferník a poté svou volbu potvrďte kliknutím na libovolné místo displeje.  
ⓘ Další ciferníky jsou dostupné v aplikaci SMART-TIME PRO.

**Výběr funkcí**  
Stiskněte funkční tlačítko(2) pro přístup do hlavní nabídky. Dotknutím displeje vstoupíte do vybrané funkce. Po vstupu do funkce se pohybem vpravo vrátíte na předchozí obrazovku nebo se opětovným stisknutím funkčního tlačítka(2) dostanete na hlavní obrazovku.

Stisknutím funkčního tlačítka(3) otevřete nabídku sportovních režimů. Umožňuje registrovat a ukládat sportovní aktivity.



**Pohybem doleva/doprava** na hlavní obrazovce se dostanete do **rychlé nabídky**, tj.: měření srdeční frekvence, shrnutí denní aktivity, stresu a oxylisčení krve. Je možné **personalizovat zobrazení**, tj. přidávat nebo odebírat prvky vybrané uživatelem.

**Přesunutím dolů** na hlavní obrazovce získáte přístup k **pásku nastavení**. Umožňuje rychle měnit vybrané funkce chytrých hodinek.

**Přesunutím nahoru** na hlavní obrazovce získáte přístup k **posledním oznámením**. Pro vymazání oznámení stiskněte [X].

### NABÍJENÍ

1. Chytré hodinky se nabíjejí pomocí **indukčního stojánu** připojeného k zařízení.  
2. Umístěte stojan tak, **aby byly hodinky v kontaktu s nabíjecím stojanem**. Poté připojte druhý konec kabelu k portu USB na počítači nebo napájecímu adaptéru USB. **Správné připojení způsobí zobrazení animace nabíjení na obrazovce hodinek**.



ⓘ Pokud se nezobrazuje žádná animace, ujistěte se, že je kabel správně připojen. Pokud je baterie úplně vybitá, může se animace objevit až po několika minutách. Před prvním zapnutím se doporučuje hodinky nabíjet asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí by nemělo překročit 5V. Doporučený nabíjecí proud je maximálně 1A.

### PÁROVÁNÍ

**Proces párování**  
1. Zapněte Bluetooth ve svém telefonu.  
2. Ujistěte se, že jsou chytré hodinky zapnuté.  
3. Otevřete aplikaci SMART-TIME PRO, udělte jí všechna oprávnění a zadejte údaje o uživateli chytrých hodinek.  
4. Přejděte na kartu **Zařízení**, klikněte na **+Přidat zařízení** a poté vyberte zařízení s názvem **GARETT\_V10**.  
5. Během párování umístěte hodinky v blízkosti telefonu, se kterým je párujete.  
6. Po úspěšném spárování budou data plně synchronizována.

Chytré hodinky **Garett V10** spolupracují se smartphony, které podporují připojení **Bluetooth 5.0**. Je také kompatibilní se systémem **Android 4.4 (a vyšším)** a systémem **iOS 9.0 (a vyšším)**.

ⓘ Pro správné fungování nezapomeňte před spárováním udělit aplikaci požadované souhlasy a oprávnění. V případě odmítnutí nemusí vybrané funkce fungovat správně nebo budou nedostupné.

### DODATEČNÉ PÁROVÁNÍ (Nezbytné pro volitelné funkce Bluetooth)

Chcete-li používat doplňkové funkce Bluetooth, jako například uskutečňovat hlasové hovory prostřednictvím chytrých hodinek, nebo synchronizovat telefonní seznam z telefonu, musíte provést další připojení přímo z úrovně nastavení Bluetooth v telefonu.

1. Zapněte na svém telefonu připojení Bluetooth.
2. Přejděte na kartu **Nastavení Bluetooth**, klikněte na **Přidat zařízení** a poté vyberte zařízení s názvem **GARETT\_V10**.
3. Po aktivaci zařízení automaticky zahájí párování s telefonem.
4. Udělte souhlas se spárováním telefonu s chytrými hodinkami, tj.: **GARETT\_V10** nebo pokud automatické párování nefunguje, vyhledejte jej v nastavení Bluetooth telefonu a připojte se k zařízení.
5. Po připojení udělte oprávnění k synchronizaci kontaktů, aby funkce Bluetooth fungovaly správně.

### HLAVNÍ NABÍDKA

- **Hovory**: Možnost provádět vzdálené hovory z chytrých hodinek. Pro správné fungování funkce je nutné dodatečné spárování v nastavení Bluetooth telefonu.
- **Trénink**: Sportovní režimy. Pro zahájení záznamu aktivity ji vyberte ze seznamu, záznam cvičení se spustí automaticky. Chcete-li uložit průběh tréninku, stiskněte funkční tlačítko a ukončete aktivitu. Data budou uložena a dostupná v aplikaci SMART-TIME PRO.
- **Historie tréninků**: Historie sportovních režimů na zařízení. Možnost zobrazení uložených sportovních aktivit.
- **Klávesnice**: Možnost vytočit libovolné číslo a zahájit hovor.
- **Kontakty**: Seznam kontaktů dříve uložených v aplikaci. Chcete-li uskutečnit hovor, vyberte kontakt ze seznamu – hovor se spustí automaticky.
- **Puls**: Funkce měření srdeční frekvence. Měření se spustí automaticky po zadání funkce.
- **Stres**: Informace o posledním měření úrovně stresu. Přesunutím nahoru získáte přístup k podrobným údajům.
- **Spánek**: Informace o vašem posledním spánku. Přesunutím nahoru získáte přístup k podrobným údajům.
- **Krevní tlak**: Funkce měření tlaku. Měření se spustí automaticky po zadání funkce.
- **Krevní kyslík**: Funkce pulzního oxymetru. Měření se spustí automaticky po zadání funkce.
- **Dechový trénink**: Trénink správného dýchání.

- **Upozornění**: Nejnovější upozornění z telefonu. Chcete-li vymazat historii oznámení, přesuňte nahoru a stiskněte [X].
- **Budík**: Možnost konfigurace budíků z úrovně hodinek a náhledu dříve nastaveného v aplikaci.
- **Hudba**: Funkce ovládání hudby v telefonu. Možnost nastavení hlasitosti a přepínání mezi skladbami.
- **Počasí**: Aktuální informace o počasí načtené z aplikace.
- **Vzdálený fotoaparát**: Vzdálené vyfotografování fotoaparátem telefonu. Zatřeste zápěstím nebo klikněte v libovolném místě na displeji hodinek a pořídíte fotografii. Kamera se aktivuje přes aplikaci.

- **Najít telefon**: Funkce vyhledávání chytrého telefonu. Aktivuje zvukový signál na telefonu.
- **Stopky**: Funkce stopkek.
- **Časovač**: Funkce časovače.
- **Světový čas**: Možnost zobrazení časové pásmo pro dříve nakonfigurované v aplikaci SMART-TIME PRO oblasti světa.

- **Hlasový asistent**: Spustí hlasového asistenta na telefonu připojeném k chytrým hodinkám.
- **Burza cenných papírů**: Možnost zobrazení tržních hodnot na burze dříve nakonfigurované v aplikaci SMART-TIME PRO.
- **Vždy zapnutý displej**: Aktivace režimu způsobí trvalé podsvícení displeje (snižuje životnost baterie).
- **Probuzení zvednutím**: Zap./vyp. funkce probuzení displeje.
- **Vždy zapnutý displej**: Možnost určit dobu podsvícení displeje s dříve vybraným ciferníkem.
- **Režim úspory energie**: Aktivací tohoto režimu se sníží jas displeje a ztlumí se upozornění.
- **Informace**: Systémové informace (MAC adresa a podrobnosti o softwaru chytrých hodinek).

- **Nastavení**:
  - **Jas**: Nastavení úrovně jasu displeje.
  - **Heslo**: Možnost konfigurace blokády na chytrých hodinkách.
  - **Režim "Nerušit"**: Aktivace režimu vypne upozornění a probuzení displeje během pohybu zápěstí.
  - **Jazyk**: Možnost změny jazyka chytrých hodinek.
  - **Styl menu**: Možnost změny motivu hlavního menu.
  - **Systém**:
    - **Vypnout**: Možnost vypnutí hodinek.
    - **Tovární nastavení**: Možnost obnovení továrního nastavení.
    - **Restart**: Možnost restartu chytrých hodinek.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!