

# **iGET**

## **SECURITY M2B**

**Víceúčelový bezdrátový GSM  
zabezpečovací systém**



**Uživatelská příručka**

Před použitím produktu si důkladně přečtete tento manuál

## **Obsah**

**Popis funkcí (3)**

**Základní instalace (4)**

Inicializace (7)

**Vstup do nastavení (7)**

Opuštění nastavení (8)

Restart do továrního nastavení (8)

Přidání dálkového ovladače (8)

Odebrání dálkového ovladače (9)

Přidání defenzivní zóny (9)

Odebrání defenzivní zóny (10)

Změna operačního hesla (10)

Změna hesla programu (10)

**Nastavení hodin (11)**

Nastavení časovače (11)

Pravidelná aktivace ochrany (11)

Pravidelná deaktivace ochrany (12)

Aktivování nastavení časovače (12)

**Nastavení prodlevy před aktivací ochrany (12)**

**Nastavení prodlevy před spuštěním alarmu (13)**

**Vytáčení tel.čísla při alarmu (13)**

Odstranění tel. čísla (13)

**Odeslání SMS při alarmu (14)**

Odstranění tel.čísla zasilání SMS (14)

**Zaslání SMS o aktivaci/deaktivaci ochrany (15)**

Programování defenzivních zón (15)

Nastavení domácí def. zóny (16)

Nahrávání hlasu (16)

Nastavení sirény (17)

Nastavení sirény v režimu “Emergency Help” (17)

Operační instrukce (17)

Stav systému (17)

Funkce dálkového ovladače (18)

Aktivní režim (18)

Režim doma (18)

Neaktivní režim (19)

Vytáčení čísel při alarmu (20)

Ovládání pomocí telefonu (20)

Přivolání pomoci (21)

Telefonní hovor z hlavní jednotky (21)

Záznam o spuštěných alarmech (21)

Kontrola GSM signálu (22)

Technické parametry (22)

Obsah balení (24)

Údržba (24)

**Seznam příkazů pro nastavení (27)**

## A) Popis Funkcí

1. Připojení až 7mi drátových a 99ti bezdrátových čidel současně k centrální jednotce.
2. Přehledný modře podsvícený LCD displej.
3. Centrální jednotka informuje o stavu pomocí zobrazení na displeji, SMS, a voláním.
4. Nastavení až tří časových skupin aktivací a deaktivací alarmu.
5. Nastavení až 6ti telefonních čísel, na které bude alarm při poplachu telefonovat a zprostředkovávat tak dění v objektu.
6. Nastavení až 3 telefonních čísel, na které alarm zasílá SMS při poplachu a stavu alarmu.
7. Alarm obsahuje reproduktor a mikrofon, díky tomu může uživatel zatelefonovat z alarmu jako z klasického telefonu.
8. Možnost aktivace/deaktivace/monitoring/intercom na alarmu pomocí SMS zprávy.
9. Možnosti poplachů: SOS, Požár, Únik plynu, Dveře, Hala, Okno, Pokoj 1, Pokoj 2.
10. Každé čidlo je k centrální jednotce připojeno pomocí kódování, které alarm nastaví sám, spárování dalších čidel s alarmem je rychlé a jednoduché.
11. Centrální jednotka obsahuje záložní baterii až na 4 hod. provozu, o vypojení/zapojení základního napájení ze sítě 230V alarm informuje pomocí SMS zprávy.



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!