



CZ

## BEZDRÁTOVÁ DOMÁCÍ METEOSTANICE

GB151

**Funkce:** DFC funkce řízení času, čas ve volitelném formátu 12/24 hodein

- Funkce denního alarmu; funkce odložení ( VYPNUTO nebo 1-60 minut
- Indikátor slabé baterie; USB konektor (může nabíjet mobilní telefon)
- Teplota ve volitelném formátu °C/°F
- Vlhkost: vnitřní a venkovní rozsah měřitelný rozsah: 20%RH - 95%RH
- Teplota: rozsah měření vnitřní teploty: -9,9°C - +50°C,  
rozsah venkovní teploty: -25°C - +50°C,
- Maximální/minimální hodnota záznamu teploty nebo vlhkosti
- Bezdrátový venkovní senzor: montáž na stěnu nebo postavení, možnost tří kanálů, kmitočet 433,95MHz - rozsah přenosu v otevřeném prostoru 60m
- Napájení: meteorologická stanice: baterie 2x AA; adaptér: 5V 1,2A; senzor dálkového ovládání: 2x LR06 AA

GREEN BLUE®



## Popis vzhledu

01: Dotykové tlačítko/ light/snooze	13: Indikátor slabé baterie
02: Tlačítko "režim"	14: Vnitřní teplota a vlhkost
03: Tlačítko "MEM"	15: Indikátor slabé baterie dálkového ovl.
04: Tlačítko +	16: Venkovní teplota a vlhkost
05: Tlačítko -/wave	17: Počasí
06: Vypínač alarmu	18: Zobrazení trendu barometrického tlaku
07: Vstupní zásuvka adapt.	19: Ikona upozornění na led
08: USB vstup	20: Ikona času DST
09: Tlačítko "CH"	21: Ikona ovládání rádia
10: Tlačítko "smýčka"	22: Kryt prostoru pro baterie
11: Tlačítko "duha"	23: Kryt stojanu
12: Čas	24: Otvor pro montáž na stěnu

**TX:** T1: Kontrolka vysílače T2: Otvor pro montáž na stěnu T3: Přepínač kanálu  
T4: Kryt prostoru pro baterie T5: Tlačítko Reset

## Uvedení do provozu:

Otevřete kryt prostoru pro baterie

- Vložte 2x AA baterie s dodržáním polarit +/-
- Po vložení baterií se na 3 sekundy rozsvítí všechny ikony na LCD displeji a uslyšíte tón, poté zjistíte vnitřní teplotu a vlhkost
- Meteorologická stanice se nyní začne připojovat k venkovnímu dálkovému senzoru. Tato operace trvá přibližně 3 minuty a bude zobrazena blikajícím symbolem antény RF signálu v oblasti displeje OUTDOOR na přijímači
- Nyní otevřete kryt prostoru pro senzorovou baterii, vložte 2x AA baterie s ohledem na polaritu +/-
- Poté, co přijímač vytvořil spojení s venkovním dálkovým senzorem, po 3 třech minutách vstoupí do režimu přijímání rádiového času.

## Přijem rádiového signálu:

- Hodiny automaticky vyhledají signál DCF po 3 minutách od restartu nebo výměny nových baterií. Ikona rádiového stožáru začne blikat
- Při 1:00/2:00/3:00 AM hodiny automaticky změní nastavení synchronizace s jednotkou DCF a opraví odchylky od přesného času. Pokud je tento pokus o synchronizaci neúspěšný (ikona rádiového stožáru zmizí z displeje), systém se automaticky pokusí o další synchronizaci na další jednu hodinu. Tento postup se opakuje automaticky 5krát.
- Manuální příjem signálu DCF spustíte stisknutím a podržením tlačítka "wave" po dobu dvou sekund. Pokud během 7 minut nepřijdou žádné signály, vyhledávání signálu DCF se zastaví (ikona stožáru zmizí) a znovu se spustí další hodinu.
- Během příjmu RC stiskněte pro zastavení vyhledávání rádiového signálu tlačítko "wave"

**Info:** Blikající ikona rádiového stožáru signalizuje, že byl zahájen příjem signálu DCF

- Ikona nepřetržitě zobrazení rádiového stožáru signalizuje, že signál DCF byl úspěšně přijat
- Doporučujeme, minimální vzdálenost 2,5m pro všechny zdroje rušení, jako jsou televize, monitory nebo spínací napájecí adaptér
- Při příjmu rádiové vlny DCF se automaticky vypne funkce zabíjení USB a funkce rádia FM
- Příjem rádia je slabší v místnostech s betonovými stěnami a v kancelářích. Za takových okolností umístěte v blízkosti okna
- Během režimu příjmu RC mají pouze tlačítka "light/snooze" a "wave" funkci, jinak tlačítka nejsou funkční, pokud chcete provádět další funkce, stiskněte tlačítko "wave" pro opuštění RC režimu příjmu

## Ruční nastavení času:

- Stiskněte a podržte tlačítko "mode (režim)" po dobu 2 sekund, teplota začne blikat. Nyní použijte tlačítka "+" a "-" pro nastavení jednotky (°C nebo °F)
- Stiskněte "mode" pro potvrzení nastavení, 12/24HR začne blikat. Pomocí "+" a "-" nastavte režim (12 nebo 24), který potřebujete
- Stiskněte "mode" pro potvrzení nastavení, časová pásma začnou blikat. Pomocí "+" a "-" nastavte správné časové pásmo (-12 až +12)
- Stiskněte "mode" pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení hodin. Pomocí "+" a "-" nastavte správnou hodinu
- Stiskněte "mode" pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení minut. Pomocí "+" a "-" nastavte správné minuty
- Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko "mode (režim)". Nyní pomocí "+" a "-" vyberte aktuální vzor počasí
- Stiskněte tlačítko "režim" pro potvrzení nastavení a pro ukončení nastavovacích procedur se vrátí do normálního režimu

**Info:** Pokud během 20 vteřin neprovedete žádný úkon, automaticky se vrátí do normálního režimu.

## Nastavení denních alarmů

- Přepněte přepínač "AL" do polohy zapnuto, na displeji LCD se zobrazí ikona alarmu a zároveň vydá zvuk BI-BI, funkce alarmu je zapnuta. Přepněte "AL" do vypnuté polohy, ikona zmizí, funkce alarmu je vypnuta.
- Stiskněte jednou tlačítko "režim", čas alarmu LCD displeje, pak stiskněte a držte "režim" po dobu 2 sekund, dokud nezačne blikat čas alarmu. Pomocí "+" a "-" nastavte požadovanou hodinu.
- Stiskněte tlačítko "režim" pro potvrzení vašeho nastavení. Tlačítka "+" a "-" nastavte požadovanou minutu.
- Stiskněte tlačítko "režim" pro potvrzení nastavení, čas buzení budíku začne blikat.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!