

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A415F/DSN

Czech. 05/2020. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 9 Rozvržení a funkce zařízení
- 13 Baterie
- 15 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 18 Paměťová karta (micro SD karta)
- 20 Zapínání a vypínání zařízení
- 22 Výchozí nastavení
- 23 Účet Samsung
- 25 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 27 Popis obrazovky
- 40 Oznamovací panel
- 42 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 45 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 47 Vyhledávač
- 47 Telefon
- 53 Kontakty
- 57 Zprávy
- 60 Internet
- 62 Fotoaparát
- 74 Galerie
- 78 Zóna AR
- 87 Always On Display
- 89 Okraj Obrazovky
- 93 Více oken
- 96 Samsung Pay
- 99 Samsung Health
- 102 Galaxy Wearable
- 102 Samsung Members
- 103 Samsung Notes
- 104 Kalendář
- 105 Reminder
- 107 Rádio
- 108 Záznamník
- 109 Moje soubory
- 109 Hodiny
- 111 Kalkulačka
- 111 Game Launcher
- 113 Game Booster
- 114 Bixby Vision
- 117 Samsung Daily
- 119 Samsung Kids
- 121 SmartThings
- 125 Sdílení obsahu
- 126 Samsung Global Goals
- 126 Aplikace Google

Nastavení

- 128 Úvod
- 128 Připojení
 - 129 Wi-Fi
 - 131 Bluetooth
 - 133 NFC a platba
 - 135 Spořič dat
 - 135 Aplikace jen s mobilními daty
 - 136 Správce SIM karet
 - 136 Mobilní hotspot a Sdílení přip.
 - 138 Další nastavení připojení
- 140 Zvuky a vibrace
 - 140 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
 - 141 Samostatný zvuk aplikace
- 141 Oznámení
- 142 Displej
 - 143 Nastavení Tmavého režimu
 - 143 Filtr modrého světla
 - 144 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
 - 145 Spořič obrazovky
- 145 Pozadí
- 145 Motivy
- 146 Zamknout displej
 - 147 Smart Lock
- 147 Biometrika a zabezpečení
 - 148 Rozpoznání obličeje
 - 151 Rozpoznávání otisků prstů
 - 154 Samsung Pass
 - 157 Zabezpečená složka
- 162 Soukromí
- 162 Umístění
- 163 Účty a zálohování
 - 163 Samsung Cloud
- 165 Google
- 165 Rozšířené funkce
 - 166 Odkaz na Windows
 - 167 Pohyby a gesta
 - 168 Dual Messenger
- 169 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
 - 169 Digitální pohoda
- 171 Péče o zařízení
 - 171 Optimalizace zařízení
 - 172 Baterie
 - 173 Úložiště
 - 173 Paměť
 - 173 Zabezpečení
- 173 Aplikace
- 174 Obecná správa
- 175 Usnadnění
- 175 Aktualizace softwaru
- 176 Uživatelská příručka
- 176 O telefonu

Dodatek

- 177 Řešení problémů
- 182 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!