

SENCOR SCR 338 / SCR 538

NASTAVENÍ POKLADNY BY MĚLO PROVÉST VYŠKOLENÉ SERVISNÍ STŘEDISKO

PROVEDENÍ VŠECH UZÁVĚREK

Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny – POKUD NEPOUŽÍVÁTE K PROGRAMOVÁNÍ PC

- Otočit klíčkem Z do polohy PRG
- Zadat 10 Stisknout tlačítko ZÁSUVKA
- Stisknout tlačítko %+
- Stisknout tlačítko %-
- Stisknout tlačítko PLU
- Stisknout tlačítko TOTAL/PLACENO

VÝMĚNA EPROM – ZTRÁTA VŠECH DAT !!!

POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!!

PŘI NEDODRŽENÍ POSTUPU NEBO VLOŽENÍ NESPRÁVNÉ EPROM HROZÍ POŠKOZENÍ FISKÁLNÍ PAMĚTI !!!

POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!!

- Otočit klíčkem do polohy OFF
- Vytáhnout síťový kabel pokladny ze zásuvky
- Odpojit zálohovací akumulátor
- Vyjmout EPROM
- Pokladnu nechat minimálně 5 minut bez napájení
- Vložit EPROM verze 1.013
- Zapojit zálohovací akumulátor
- Zastrčit síťový kabel pokladny do zásuvky
- Otočit klíčkem PRG do servisní polohy
- Zadat 8114 a Stisknout tlačítko ZÁSUVKA
- Zadat aktuální čas
- Zadat aktuální datum
- Zadat 960879 Stisknout tlačítko TOTAL/PLACENO (Kontrola verze EPROM 1.013)
- Zadat daňovou tabulku (sazby DPH)
- Uložit zadanou daňovou tabulku (2222 + VÝDEJ)
- Otočit klíčkem PRG do polohy OFF

Naprogramování pokladny podle vytisknutého naprogramování NEBO ZE ZÁLOHY V PC

Pro případné informace volejte: +420 606 622 146 (J.Kamenický) nebo +420 323 204 210 (pan SEKIJ)