



- EN ■ User Manual
- CZ ■ Uživatelská příručka
- SK ■ Používateľská príručka
- HU ■ Felhasználói kézikönyv
- PL ■ Podręcznik użytkownika

- Digital audio system with Bluetooth
- Digitální audio systém s Bluetooth
- Digitálny audio systém s Bluetooth
- Digitális audio rendszer Bluetooth-szal
- Cyfrowy system audio z Bluetooth

# Obsah

Bezpečnostní pokyny .....	2
Popis zařízení.....	4
Pohled shora .....	4
Začínáme .....	5
ZDROJ NAPÁJENÍ .....	5
Pokyny k obsluze.....	5
ZÁKLADNÍ FUNKCE.....	5
POUŽÍVÁNÍ RÁDIA.....	6
POUŽÍVÁNÍ USB/ TF KARTY.....	6
ZÁZNAM .....	7
POUŽÍVÁNÍ BLUETOOTH .....	8
POUŽITÍ LINKOVÉHO VSTUPU.....	8
POUŽITÍ ZÁSUVKY PRO MIKROFON/ KYTARU .....	8
Technické údaje .....	9
OBECNÝ ÚVOD.....	9
POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ .....	10
LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ .....	10

## Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek byl navržen s maximálním ohledem na bezpečnost. Jeho nesprávné použití však může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Proto musí uživatelé při používání tohoto zařízení dodržovat následující pokyny. Toto zařízení používá polovodičovou jednotku a neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Nerozebírejte toto zařízení, mohli byste být vystaveni riziku úrazu elektrickým proudem. Dojde-li k nějakému poškození tohoto výrobku, nechejte si jej opravit kvalifikovaným servisním technikem.

### Zdroj napájení

Zdroj napájení pro toto zařízení musí odpovídat údajům na typovém štítku.

### Zdroje tepla

Chraňte tento přístroj před zdroji tepla, jako jsou kamna nebo přímé sluneční světlo.

### Čištění

Před čištěním nejprve odpojte napájení. Pro čištění nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani žíravé kapaliny – přístroj očistěte jen měkkým hadříkem.

### Těžké předměty

Nepokládejte těžké předměty na přístroj, mohlo by dojít k jeho poškození.

### Připojení jiných zařízení

Před připojením jiných zařízení k tomuto přístroji nezapomeňte odpojit napájení. V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje nebo ke zranění osob.

### Poruchy vyžadující opravu

Pokud dojde k některému z následujících problémů, odpojte napájení přístroje a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika.

- Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.
- Do přístroje se dostala kapalina nebo jiné cizí předměty.
- Pokud přístroj nefunguje, přestože jej ovládáte podle návodu, nepoužívejte žádná jiná tlačítka než ta, co jsou uvedena v tomto návodu. Mohlo by dojít k poškození přístroje a zvýšení náročnosti jeho opravy.
- Tento přístroj spadl na zem z velké výšky.
- Zevnitř přístroje je cítit zápach spáleniny.

### Údržba

Pokud nemáte technické znalosti potřebné pro údržbu tohoto přístroje, nepokoušejte se jej sami opravit. Po otevření krytu přístroje hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem. V případě potřeby kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!