

Provozní manuál pro vysokorychlostní zapořivací  
stroj s přímým pohonem

*Tronic One*  
*Tronic One Neo*

 *texi*



# Obsah

Bezpečnostní opatření

Uživatelský manuál

1. Předtím než začnete pracovat
2. Instalace olejové nádržky
3. Mazání
4. Hladina oleje stroje
5. Správná dávka oleje pro chapač
6. Připevnění jehly
7. Vložení cívky do pouzdra cívky
8. Navinutí cívky
9. Navlékání stroje
10. Regulace délky stehu
11. Instalace stojanu na nitě
12. Nastavení výšky zdvihu přítlačné patky pomocí kolenní páky
13. Obsluha pedálu
14. Regulátor napětí nitě
15. Regulace kompenzační pružiny
16. Manuální zdvih patky
17. Regulace přítlačné patky
18. Časování podávání
19. Výška podavače
20. Sklon podavače
21. Regulace jehlové tyče a chapače
22. Regulace výšky patkové tyče
23. Regulace vodiče nitě
24. Změna přítlaku pedálu
25. Regulace pedálu
26. Otázky na dodavatele
27. Instrukční manuál pro ovládací panel

CE Prohlášení o shodě

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!