

Canon

Laserová tiskárna

LASER SHOT LBP2900 LBP3000

Příručka Začínáme



Krok 1

Vyjmutí tiskárny z obalu a její instalace str. 6



Krok 2

Instalace tonerové kazety str. 10



Krok 3

Zapojení napájecí šňůry str. 14



Krok 4

Ukládání papíru str. 15



Krok 5

Připojení tiskárny k počítači a instalace softwaru str. 23

LASER
SHOT

1S
Super
Smoothing
Technology

CAPT
Canon Advanced Printing Technology

Nejprve si přečtete tuto příručku.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tiskárnu Canon LASER SHOT LBP2900 / LBP3000.


Než začnete tiskárnu používat, přečtete si prosím pečlivě tuto příručku.



Po přečtení ji pečlivě uschovejte pro případ, že ji budete v budoucnu potřebovat.

Úvod

O této příručce

Elektronická verze (PDF) uživatelské příručky je obsažena na disku CD-ROM, který je součástí dodávky.
Než začnete disk CD-ROM používat, přečtěte si část „O disku CD-ROM“ na str. 30 této příručky.

■ **Příručka Začínáme (tento dokument)** : **Manual_1.pdf**
Popisuje, jak nainstalovat tiskárnu, a přípravy, které je nutné provést, než začnete na tiskárně tisknout.

■ **Uživatelská příručka** : **Manual_2.pdf**
Popisuje, jak tisknout, provádět běžnou údržbu, řešit problémy atd. Příručky ve formátu PDF jsou k dispozici na instalačním disku CD-ROM. (Viz „O instalačním programu na disku CD-ROM“ na str. 30.) Názvy souborů uvedené vedle označení  (Manual_1.pdf atd.) jsou názvy souborů PDF příruček, které se nacházejí ve složce [Manuals] (Příručky) na disku CD-ROM.

DŮLEŽITÉ

K prohlížení příručky v PDF formátu je nutný Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Pokud software Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader nemáte na svém počítači nainstalovaný, stáhněte si jej prosím z internetové adresy společnosti Adobe Systems Incorporated.

Symboly a označení

V této příručce jsou pro vysvětlení různých postupů, omezení a bezpečnostních upozornění týkajících se manipulace použity následující symboly. Jsou zde uvedeny rovněž instrukce, které je třeba dodržovat v zájmu zajištění bezpečnosti.

VAROVÁNÍ

Varuje před operacemi, které mohou způsobit smrt nebo újmu na zdraví, pokud by nebyly prováděny správně. Bezpečné používání tohoto produktu zajistíte pouze důsledným dodržováním těchto pokynů.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na operace, které mohou způsobit újmu na zdraví nebo škodu na majetku, pokud by nebyly prováděny správně. Bezpečné používání tohoto produktu zajistíte pouze důsledným dodržováním těchto pokynů.

DŮLEŽITÉ

Poukazuje na důležité body a omezení, kterým je třeba věnovat pozornost. Pečlivě si je přečtěte, aby při obsluze tiskárny nedošlo k problémům.

POZNÁMKA

Poukazuje na doplňkové informace týkající se obsluhy tiskárny. Doporučujeme, abyste si tyto poznámky přečetli.

Copyright 2005 Canon Inc. Všechna práva vyhrazena.
Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Canon Inc. nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo přenášena v jakékoli podobě nebo jakýmkoli prostředky, ať už elektronickými, mechanickými, včetně kopírování a nahrávání, nebo jakýmkoli systémy pro uchovávání a vyvolávání informací.

Poznámka
Společnost Canon neposkytuje žádné záruky ohledně této příručky. Společnost Canon neodpovídá za případné chyby vyskytující se v této příručce ani za následné či náhodné škody způsobené úkony provedenými podle instrukcí uvedených v této příručce.

Zkratky použité v této příručce

Názvy produktů a modelů jsou v této příručce zkráceně označovány takto:

Operační systém Microsoft®Windows® 98:	Windows 98
Operační systém Microsoft®Windows®Millennium Edition:	Windows Me
Operační systém Microsoft®Windows®2000:	Windows 2000
Operační systém Microsoft®Windows® XP:	Windows XP
Operační systém Microsoft®Windows Server™ 2003:	Windows Server 2003
Operační systém Microsoft®Windows®:	Windows
LASER SHOT LBP2900:	LBP2900
LASER SHOT LBP3000:	LBP3000

Ochranné známky

Canon, logo Canon, LASER SHOT a LBP jsou ochranné známky společnosti Canon Inc.

Adobe, Adobe Acrobat a Adobe Reader jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

IBM a PowerPC jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation v USA.

Microsoft a Windows jsou v USA a/nebo dalších zemích registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Ostatní zde použité názvy produktů a společností mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.


Umístění tiskárny

Kam umístit tiskárnu

Aby obsluha tiskárny byla bezpečná a pohodlná, instalujte ji na místo splňující následující požadavky.



DŮLEŽITÉ

Před instalací tiskárny si pozorně přečtěte část „Důležité bezpečnostní instrukce“ v  Uživatelské příručce.

- Pro napájení využívejte napětí v tomto rozmezí:
100 až 127 V ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 2 Hz)
220 až 240 V ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 2 Hz)

- Maximální spotřeba energie této tiskárny je 726 W pro model 220–240 V (618 W pro model 110–127 V).
Elektrický šum nebo zásadní výpadek proudu může způsobit chybný provoz tiskárny nebo ztrátu dat v tiskárně i počítači.

*Poznámka: 1475 W (model 220 až 240 V)/1198 W (model 100 až 127 V) nebo nižší v případě, že jsou nainstalovány všechny volitelné doplňky. Hodnota okamžitého příkonu při zapnutí tiskárny není do výsledné hodnoty zahrnuta.

- Tiskárnu používejte v místech, kde jsou splněny následující podmínky pro vlhkost a teplotu:
Okolní teplota: 10 až 32,5 °C
Okolní vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)



DŮLEŽITÉ

V níže uvedených případech by se mohly uvnitř tiskárny vytvořit kapičky vody (kondenzace). Aby se tiskárna mohla přizpůsobit okolní teplotě a vlhkosti, ponechte ji v místě, kde budete tisknout, alespoň jednu hodinu, než ji začnete používat. Jestliže se uvnitř tiskárny vytvoří kapičky vody, může dojít k problémům na dráze posunu papíru a následně k zachycení papíru, závadám na tiskárně a jiným provozním problémům.

- V případě, že se místnost, kde je tiskárna umístěna, příliš rychle vytopí.
- V případě, že tiskárnu přenesete ze studené a suché místnosti na vyhřáté a vlhké místo.



POZNÁMKA

Pro zákazníky používající ultrazvukový zvlhčovač vzduchu
Pokud v ultrazvukovém zvlhčovači vzduchu používáte vodu z vodovodu nebo ze studně, nečistoty obsažené ve vodě se mohou rozptýlit ve vzduchu, vniknout do vnitřních částí tiskárny a způsobit snížení kvality tisku. Pokud tyto zvlhčovače používáte, doporučujeme, abyste používali destilovanou vodu nebo jinou vodu zbavenou nečistot.

- Tiskárnu instalujte na místo, které splňuje následující podmínky
 - Dostatek bezpečného prostoru
 - Dobře větratelná místnost
 - Rovný povrch
 - Dostatečně pevný podstavec, který bez problémů unese hmotnost tiskárny a volitelného vybavení



VAROVÁNÍ

Neumísťujte tiskárnu v blízkosti alkoholu, ředidel nebo jiných hořlavých látek. Pokud by se hořlavé látky dostaly do kontaktu s elektrickými díly uvnitř tiskárny, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!