

AmazfitCheetah Pro-Uživatelská příručka

Připojení a párování

Pomocí telefonu naskenujte následující QR kód a stáhněte si a nainstalujte aplikaci Zepp. Pro lepší uživatelský zážitek aktualizujte aplikaci na nejnovější verzi podle výzvy.

Poznámka: Váš mobilní telefon musí používat Android 7.0 nebo iOS 12.0 nebo novější.

Počáteční párování:

Při prvním spuštění hodinek se pro spárování displejů na obrazovce použije QR kód.

Otevřete na svém telefonu aplikaci Zepp, přihlaste se do aplikace a naskenujte QR kód na hodinkách, abyste spárovali telefon s hodinkami.



Spárování s novým telefonem:

1. Otevřete aplikaci na svém starém telefonu a synchronizujte data s hodinkami.
2. Na svém starém telefonu přejděte na informační stránku hodinek, klepněte na Zrušit spárování v dolní části stránky a zrušte spárování starého telefonu s hodinkami. Pokud se jedná o iPhone, musíte také zrušit spárování Bluetooth spojení mezi telefonem a hodinkami.
Najděte název Bluetooth odpovídající hodinkám v Nastavení-Bluetooth, klikněte na ikonu zcela vpravo od názvu, zadejte a klikněte na Zapomenout toto zařízení.
3. Obnovte tovární nastavení hodinek a poté hodinky spárujte s novým telefonem, jak je popsáno v úvodním postupu párování.

Aktualizace systému vašich hodinek

Udržujte hodinky propojené s telefonem, spusťte aplikaci Zepp, přejděte na Profil > Amazfit Cheetah Pro , a klepnutím na Aktualizace systému zobrazíte nebo aktualizujete svůj systém hodinky.

Doporučujeme klepnout na Aktualizovat ihned, jakmile hodinky obdrží zprávu o aktualizaci systému.

Nošení hodinek

1. Popruh by neměl být ani příliš těsný, ani příliš volný, aby měla pokožka prostor pro dýchání. Nechte senzory vykonávat práci a přitom se budete cítit pohodlně.
2. Během procesu měření saturace krve kyslíkem noste hodinky správně, ne na zápěstních kloubech, držte paži naplocho, aby hodinky pohodlně seděly na pokožce zápěstí (řemínek řádně utáhněte) a paži držte v klidu. . Výsledky měření mohou být nepřesné nebo se nemohou zobrazit, pokud je ovlivněno vnějšími faktory (ochablé paže, třes paží, chlupaté paže, tetování atd.).
3. Během cvičení se doporučuje pásek hodinek utáhnout a po cvičení jej můžete uvolnit.

Základní operace

Gesta a tlačítka na stránce ciferníku

Operace	Výsledky
Potáhněte prstem po obrazovce dolů nebo otočte tlačítko digitální korunky dolů	Centrum řízení přístupu
Přejedte prstem po obrazovce nahoru nebo otočte tlačítko digitální korunky nahoru	Přístup ke kartám zástupců
Přejedte po obrazovce zleva doprava	Přístupová oznámení
Přejedte po obrazovce zprava doleva nebo klikněte na horní tlačítko	Přístup k seznamu aplikací
Stiskněte spodní tlačítko	Výchozí: Přístup k seznamu cvičení Lze změnit v Nastavení > Předvolby > Stiskněte dolní tlačítko

Běžně používaná gesta a tlačítka

Operace	Výsledky
Klepněte na obrazovku	Použijte funkci, vyberte aktuální položku nebo pokračujte dalším krokem
Stiskněte a podržte ciferník	Aktivujte výběr ciferníku a nastavení ciferníku
Zakryjte obrazovku	Vypněte obrazovku
Přejetí zleva doprava	Na většině nižší úrovně se vraťte na stránku vyšší úrovně stránky
Přejedte po obrazovce nahoru nebo dolů	Posouvání nebo přepínání stránek
Stiskněte pravé horní tlačítko - VYBRAT	Použijte funkci, vyberte aktuální položku nebo pokračujte dalším krokem
Stiskněte pravé dolní tlačítko - ZPĚT	Na většině stránek nižší úrovně se vraťte na stránku vyšší úrovně
Otočte digitální korunkou	Rolujte nebo přepínejte stránky
Stiskněte a podržte pravé horní tlačítko po dobu 5 sekund nebo déle	Zapněte, přejděte na stránku restartu a proveďte sílu restartovat.

Řídicí centrum

Přejetím prstem dolů na stránce ciferníku nebo stisknutím tlačítka NAHORU přejděte do Ovládacího centra, kde získáte přístup k systémovým funkcím hodinek.

Podporované funkce:

1. Výchozí displej: Svítlna, DND, Režim spánku, Režim divadla, Režim Vždy zapnuto, Kalendář, Hlasitost, Baterie, Jas, Najít můj telefon, Bluetooth, Wi-Fi, Alarm, Uzamknout obrazovku a Vypustit vodu

2. Lze přidat: Hudba, Barometr, Kompas, Odpočítávání, Stopky

Pokud potřebujete upravit ovládací centrum, otevřete aplikaci Zepp > Profil > Amazfit CheetaH Pro > Nastavení hodinek > Upravit ovládací centrum

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!