

Zvedák motorů 2T + balancér

Návod k obsluze



Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel.

1. Bezpečnostní pravidla

Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení kompletní, v pořádku a zda nedochází k úniku oleje.

Nikdy nepřekračujte přípustné zatížení.

Nezvedejte zátěž, pokud je zařízení na blátivém terénu. Povrch musí být pevný, stabilní, rovný a čistý.

Nikdy nepoužívejte zařízení, které je nefunkční nebo poškozené! Obráťte se na svého distributora nebo kvalifikovaného technika, který přístroj zkontroluje.

Nikdy nepoužívejte lis pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.

Při používání zařízení se vyhněte kontaktu s vodou.

Lis se doporučuje montovat nejméně dvěma lidem. Nemontujte lis sami.

Při práci je nutná opatrnost.

Nikdy nevyvíjejte nadměrnou sílu.

Při práci vždy používejte ochranný oděv, ochranné brýle, rukavice, protiskluzovou obuv, ochranné brýle atd.

Udržujte bezpečnou vzdálenost od jiných předmětů v okolí.

V blízkosti místa práce se nemohou zdržovat děti a neoprávněné osoby.

Před každým použitím zkontrolujte všechny díly zařízení.

Poškozené díly musí být nahrazeny identickými náhradními díly.

Těžiště musí být umístěno vždy nižší než hák.

Před zvednutím zátěže se vzdalte od nohou jeřábu (3) a zajistěte čepy (17) a závlačky na kolíky.

Během přepravy lisu se může stát, že do hydraulického oleje ve válci se dostane vzduch. Následně vyšroubujte odvzdušňovací ventil (proti směru hodinových ručiček) a vypusťte vzduch ze systému. Pumpujte ručně kovovou trubkou.

Každé 3 měsíce pečlivě zkontrolujte stav válce a kolíků, zda nevykazují známky koroze.

Pokud zařízení nepoužíváte, píst musí být zasunut.

V případě výměny nebo přidávání oleje, použijte pouze kvalitní hydraulický olej.

Nikdy nemíchejte různé druhy oleje.

Nikdy nepoužívejte brzdovou kapalinu, alkohol, glycerin, motorový olej nebo znečištěný olej.

Během plnění válce věnujte pozornost a zabraňte aby se dovnitř dostaly cizí předměty.

2. Technické parametry

Maximální zatížení	2000 kg
Délka výložníku (ramene)	950 – 1500 mm
Maximální výška zdvihu	2600 mm
Rozměry podstavce (délka x výška)	1760 mm x 850 mm
Celkové rozměry (délka x šířka x výška)	620 mm x 850 mm x 1590 mm
Hmotnost	90 kg

3. Seznam dílů

Číslo dílů	Popis
1	Podvozek
2	Kovová část
3	Noha
5	Sloupec
6	Píst
7	Rameno
8	Prodloužené rameno
9	Hák s řetězem
10	Šroub upevňující řetěz
11	Šroub upravující délku
12	Šroub (M14x95)
13	Šroub (M16x110)
14	Šroub
15	Větší kola
16	Menší kola
17	Pojistný kolík

4. Nákres



WWW.ARETECHNI-PRIPRÁVKY.CZ