

ALASKA

Návod na použití

Domácí pekárna na chléb BM 2600

<http://domacipekarny.darmo.cz>

Vážený zákazníku,

srdečně Vám blahopřejeme k zakoupení tohoto produktu **ALASKA**. Tak jako všechny výrobky firmy **ALASKA**, byl i tento produkt vyroben dle nejnovějších technických poznatků.

Před uvedením přístroje do provozu si prosím udělejte čas a pečlivě si přečtěte následující návod k obsluze.

Děkujeme!



GXH 0274

Zodpovědný zástupce v EU:

SIG GmbH

Schlüterstrasse 5

D-40235 Düsseldorf

Distribuce CZ:

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

Jeremášova 1249/7

155 00 Praha

Země původu: Čína

OBSAH

| | |
|---------------------------------|---------|
| Důležité bezpečnostní pokyny | 3 |
| Popis domácí pekárny | 4 - 5 |
| Programy a ovládací panel | 5 - 6 |
| Před prvním uvedením do provozu | 7 |
| Uvedení do provozu | 7 - 8 |
| Čištění a péče | 8 |
| Technické údaje | 8 |
| Přísady | 9 - 12 |
| Recepty | 13 - 20 |
| Řešení závad | 21 |
| Záruka | 22 |

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste se vyhnuli škodám způsobeným nevhodným používáním.
2. Budete-li někdy v budoucnu tento přístroj předávat další osobě, musíte jí předat i tento návod k obsluze.
3. V případě nevhodného používání nebo špatné manipulace nepřebíráme za eventuálně vzniklé škody záruku.
4. Před prvním použitím, prosím, zkontrolujte, zda druh proudu a síťové napětí souhlasí s údaji na typovém štítku.
5. Přístroj používejte pouze pro účel, pro nějž byl přístroj dimenzován. Tato domácí pekárna na chléb je vhodná pouze na domácí použití, nesmí být používána k podnikatelským účelům.
6. Není vhodná pro použití v exteriérech.
7. Nikdy nedovoďte, aby elektrické přístroje používali bez dohledu děti nebo takové osoby, které nedokáží rozpoznat nebezpečí, které hrozí v případě nevhodného zacházení s elektrickými přístroji.
8. Přístroj umístěte na rovný, stabilní a žáruvzdorný povrch, vzdálený od plynových plamenů, resp. kamen a sporáků a mimo dosah dětí a bezmocných osob.
9. Přístroj nepoužívejte, pokud přístroj nebo síťový kabel vykazují viditelné poškození nebo pokud Vám přístroj upadnul.
10. V případě závad nebo poruchách funkci přístroj neprodleně odpojte ze síťové zástrčky.
11. Nikdy se nepokoušejte přístroj opravovat sami. V případě poruchy přístroj nechte opravu poruchy provádět pouze kvalifikovaným specialisty. Kryt přístroje za žádných okolností neotevírejte sami. Hrozí nebezpečí smrti v důsledku úraza elektrickým proudem!
12. Přístroj neponořujte do vody či do jiných kapalin. Do přístroje nevyprázdňujte žádné kapaliny.
13. Zabraňte poškození síťového kabelu, ke kterému by mohlo dojít rozmačkáním, zlomením nebo odřením na ostrých hranách a rovněž kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů.
14. Síťové zástrčky se nikdy nedotýkejte s mokryma nebo vlhkýma rukama.
15. Budete-li používat prodlužovací kabel, používejte pouze takový, který je určen pro odpovídající výkon.
16. Napájecí kabel, resp. prodlužovací kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému vytažení, resp. abyste o něj nemohli zakopnout.
17. Síťovou zástrčku nevytahujte ze zásuvky za kabel a napájecí kabel rovněž neobmotávejte kolem přístroje. Pravidelně kontrolujte síťovou zástrčku a síťový kabel.
18. Do vnitřní části přístroje nezavádějte žádné předměty.
19. Po použití a před každým čištěním vytáhněte síťovou zástrčku.
20. Pokud je přípojné vedení tohoto přístroje poškozené, musí být vyměněno výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem nebo jiným specialistou. Předjedete tak vzniku nebezpečí.
21. Používejte jen příslušenství, které bylo dodáno spolu s přístrojem.
22. Pekárna může být uvedena do provozu až poté, co budou do formy na pečení vloženy všechny přísady. Bude-li přístroj uveden do chodu bez přísad, může dojít k přehřátí přístroje.
23. Dříve než vyjmete z přístroje formu na pečení, vytáhněte síťovou zástrčku.
24. **Nebezpečí popálení!** Forma na pečení je velice horká. Budete-li chtít vyjmout formu na pečení z přístroje, vždy používejte kuchyňské rukavice nebo podložku pod hrnce. Dříve než se budete dotýkat kovových částí, nechte je zchladit.
25. Nedotýkejte se pohybujících se částí.
26. Když je přístroj naplněný tekutinou, pohybujte jím velice opatrně.
27. Pokud je přístroj v provozu a i krátce poté, udržujte prosím bezpečnou vzdálenost od pekárny, cca 5 cm. Dávejte pozor na to, že během provozu je přístroj rozehřátý i na vnější straně a že při vypouštění páry se silně ohřeje i vzduch kolem.
28. Součástí domácí pekárny není vhodné umývat v myčce na nádobí (s výjimkou hnětacích metlic (3) a formy na pečení (2) a můžete je umývat pouze ručně.
29. Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho bez dozoru – stejně tak i během provozu s časovačem.
30. Je-li přístroj v provozu, nikdy ho ničím nezakrývejte. Horko a pára musí možnost neomezeně unikat. Přístroj nepoužívejte v blízkosti lehce vznětlivých materiálů. **Hrozí nebezpečí požáru!**
31. Nikdy nezkoušejte odebírat potraviny z domácí pekárny, když je ještě zapnutá nebo je-li síťová zástrčka stále zasunutá v elektrické zásuvce.
32. Neskladné potraviny, kovové fólie, obaly a podobné věci se nesmí zavádět do přístroje.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!