

# PROFI COOK®

Návod k použití



Espresso-Kávovar s pěničem mléka PC-ES-KA 1266

CE

## Bezpečnostní pokyny pro kávovary na espresso

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití .

### Bezpečnostní pokyny pro kávovary na espresso

Podle standardu

**VAROVÁNÍ** : Nebezpečí popálení !

- I po použití na povrchu topné těleso zůstane delší dobu horké.
- Spařovací hlava, držák filtru, parní tryska a tácek na šálky jsou během provozu velmi horké. Před čištěním nechte tyto části vychladnout.
- Při manipulaci s proudem páry buďte opatrní. Umístěte nádobu na pod parní tryskou.
- Kávovar nesmí být během používání umístěn ve skříni.
- Ujistěte se, že přes konektor spotřebiče nestéká žádná kapalina.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Udržujte spotřebiča jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání .

zařízení bezpečným způsobem a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.


- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič se používá k přípravě kávových specialit, jako je es-presso a cappuccino. Zneužívání pro jiné účely může vést ke zranění.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:
  - v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích  
ronmenty.

Není určeno pro použití na farmách, hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu nebo v prostředí typu bed and breakfast.

### POZOR:

Tento spotřebič není určen k tomu, aby byl během čištění ponořen do vody. Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití v kapitole „Čištění“.

#### Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
-  Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj mokřma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokřý, okamžitě jej odpojte.
- Spotřebič provozujte pouze na rovné pracovní ploše.
- Spotřebič používejte pouze tehdy, když je nádržka na vodu naplněna vodou.
- Nádrž na vodu plňte pouze studenou vodou.
- Používejte pouze pitnou vodu. Nikdy nepoužívejte perlivou vodu (perlivou vodu).
- Během provozu spotřebič nepřemísťujte.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!