

xiaomi Smart Air Fryer 6,5 | Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití. Děkujeme, že jste si vybrali Xiaomi Smart Air Fryer 6,5 l. Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku

Bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Fritézu a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pouze pro použití v domácnosti.
- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo přetržený, musí být vyměněn výrobcem nebo v záručním servisu, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
- Teplota povrchu se může během chodu fritézy zvýšit.
- Během používání fritézy se její povrch snadno zahřívá.
- Fritézu nelze ovládat pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Během používání fritézy neblokujte přívod a odvod vzduchu ani otvory pro odvod tepla, aby nedošlo k ovlivnění normálního odvodu tepla.
- Neodborně vyškolení technici by neměli upravovat vnitřní zapojení fritézy.
- K ohřevu nádoby, plechu na smažení nebo grilu nepoužívejte dřevěné uhlí ani jiné podobné zdroje paliva.
- Nepokládejte nádobu na jiné zdroje tepla, jako je indukční deska nebo plynový sporák.
- Napájecí kabel nezapojte ani neodpojte mokřýma rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte napájecí kabel s uvolněnou přípojkou nebo špatným kontaktem.
- Aby nedošlo k poškození napájecího kabelu, zabraňte kontaktu napájecího kabelu s ostrými předměty.
- Fritézu nepoužívejte ke skladování žádných předmětů, zejména hořlavých, výbušných nebo žíravých.

- Napájecí kabel příliš nesvírejte, neohýbejte, nekrúte ani na něj nepokládejte těžké předměty, aby nedošlo k odhalení nebo přetržení jeho jádra.
- Pokud fritéza nefunguje normálně nebo se porouchá, okamžitě ji přestaňte používat a odpojte ji od zdroje napájení.
- Fritézu nelze spustit bez vložené nádoby.
- Během používání nebo těsně po něm se přímo nedotýkejte nádoby rukama, abyste se neopařili.
- Nedovolte dětem, aby se k fólii a obalu přibližovaly nebo si s nimi hrály, aby nedošlo k udušení.
- K balení potravin při vaření nepoužívejte žádné plastové nádoby ani běžné papírové obalové materiály.
- Aby nedošlo k poškození nebo poruše fritézy, nepouštějte ji na zem a nenarážejte s ní do tvrdých předmětů.
- Do žádného z otvorů fritézy nekládejte kolíky, dráty ani jiné předměty, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Běžný rozsah provozní výšky tohoto výrobku je 0-2000 metrů.
- Během používání udržujte mezi výstupem vzduchu a ostatními zařízeními vzdálenost nejméně 30 cm.
- Během používání s fritézou nehýbejte a netřeste s ní.
- Do bezpečnostní pojistky nekládejte žádné cizí předměty, abyste předešli nebezpečí.
- Při umístění fritézy v kuchyňské skřínce apod. zajistěte její dobré odvětrávání.
- Před čištěním nebo opravou fritézy ji nezapomeňte odpojit ze sítě.
- Tento výrobek musí být používán na rovném, žáruvzdorném povrchu, aby nedošlo k jeho poškození nebo k nehodě.
- Zajistěte, aby silikonové části fritézy nepřišly do styku s etanolem nebo roztoky, které obsahují více než 50 % alkoholu.
- Ujistěte se, že elektrická zásuvka, do které je fritéza zapojena, je dobře uzemněná, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo jiným bezpečnostním rizikům.



UPOZORNĚNÍ: Horké povrchy.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!