

SEVERIN



ART.-NO. KG 2395

Technická data:

Model: KG 2395

Napájení: 1.800 – 2.100 W

Napětí: AC 220 – 240 V~ 50 – 60 Hz

Třída ochrany: 1

Hmotnost: 5,3 kg

Rozměry grilovací plochy: 310 x 245 mm

Kontaktní gril

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si přečtěte pečlivě pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití.

Zařízení smí používat pouze ti, kteří jsou obeznámeni s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič by měl být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované v souladu s předpisy. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí vyznačené na výkonovém štítku spotřebiče. Tento výrobek vyhovuje všem závazným směrnici CE o označování.



Seznámení se

1. Rukojeť
2. Tlačítko pro uvolnění víka
3. Napájecí kabel se zástrčkou
4. Ovládací panel
5. Namažte odkapávací misku
6. Typový štítek (spodní strana spotřebiče)
7. Spodní grilovací desku
8. Tlačítko pro uvolnění spodní grilovací desky
9. Horní grilovací deska
10. Tlačítko pro uvolnění horní grilovací desky

Důležité bezpečnostní opatření

- Abyste se vyhnuli nebezpečí, opravy tohoto spotřebiče nebo jeho výkonu, šňůry musí být provedena prostřednictvím našeho zákaznického servisu. Pokud jsou nutné opravy, prosím zašlete spotřebič na náš zákaznický servis oddělení (viz naše servisní adresy v samostatný záruční list nebo na www.severin.de).
 - Před čištěním zařízení, ujistěte se, že je odpojen od napájení a je úplně vychladlý.
 - Abyste se vyhnuli riziku šoku z elektrického proudu, nečistěte spotřebič vodou a neponořujte jej do vody.
 - Opláchněte grilovací desky čistou vodou a osušte je důkladně před montáží.
 - Pro více informací na čištění, viz "Úklid a péče" sekce.
 - Spotřebič není určený k provozování pomocí externího časovače nebo samostatné dálkového ovládání.
 - Pozor! Kontakt s povrchy během vaření i po mohou být velmi horké.
- Dotýkejte se spotřebiče pouze rukojetí a vhodné použití v případě potřeby držáků hrnců.
- Nechte spotřebič vychladnout před čištěním, přenosem nebo uložením pryč.
 - Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné aplikace, jako např
 - v kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jinou podobnou práci,
 - v zemědělských oblastech,
 - hosty v hotelech, motely a další podobné životní prostředí,
 - v typu nocleh se snídaní prostředí.
 - Toto zařízení může být používáno dětmi (alespoň 8 let věku) a osobami se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopnosti, nebo chybí zkušenosti a znalosti, za předpokladu, že byly

Seznámeny instrukcemi týkající se používání spotřebiče a plně porozumí všem nebezpečím a bezpečnostní opatření.

- Dětem nesmí být povoleno hrát si se spotřebičem.
 - Dětem nesmí být dovoleno provádět jakékoli čištění nebo údržbu a pracovat na spotřebiči, pokud nejsou pod dohledem a minimálně 8 let.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být uschován daleko od dětí po celou dobu užití pod 8 let.
- Upozornění: Veškeré obalové materiály si uschovejte daleko od dětí – takové materiály jsou potenciálním zdrojem nebezpečí, např. z udušení.
 - Při každém použití spotřebiče hlavní tělo včetně napájecího kabelu jako stejně jako jakékoli namontované příslušenství důkladně zkontrolujte, zda nevykazuje případné závady.
- Pokud spotřebič např. spadl na tvrdý povrch nebo pokud k vytažení byla použita nadměrná síla napájecí kabel, již nesmí být použit: může dojít i k neviditelnému poškození a mít nepříznivé účinky na bezpečnost provozu spotřebiče.
- Spotřebič se nesmí používat venku.
 - Nedovolte kryt nebo napájecí kabel, aby se dotýkal horkých povrchů (např. plotýnky) nebo přijít do styku s jakýmkoli jinými zdroji tepla.
 - Nikdy nepoužívejte kontaktní gril bez grilovacích desek a zásobníku na odkapávání tuku na svém místě.
 - Během provozu musí být spotřebič umístěn na tepelně odolném povrchu, odolný vůči postříkání a skvrnám.

Při vaření jídla s vysokým obsahem tuku popř. obsahem vlhkosti, dochází ke stříkání horké kapaliny, čemuž by jste se měli vyhnout.

- Vždy vypněte a vyjměte zástrčku ze zásuvky
 - po použití,
 - v případě poruchy a
 - při čištění.
- Při vytažování zástrčky ze zdi zásuvky, nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy uchopte samotnou zástrčku.
- Síťové zástrčky se nikdy nedotýkejte mokřými rukami..
- K přenášení nepoužívejte rukojeť spotřebič.
- V případě poškození neneseme žádnou odpovědnost v důsledku nesprávného použití, nebo pokud tyto pokyny nejsou dodržovány.

Zamýšlené použití

- Spotřebič je určen výhradně pro grilování potravin, jako je maso, ryby a zelenina.
- Spotřebič používejte pouze s grilovacími deskami s ním dodávanými.
- Jakékoli jiné použití, které není uvedeno v návodu je považováno za nesprávné použití a mohlo by to vést k vážnému zranění nebo poškození spotřebiče.

Montáž a demontáž grilovacích desek

- Otevřete spotřebič (viz Obsluha/Stolní gril).
- Nasadte grilovací desky tak, aby černé úhly na spotřebiči zapadli do prohlubně na grilovacích deskách.
- Stiskněte grilovací desky dolů, dokud neuslyšíte zacvaknou na místo.
- Chcete-li grilovací desky uvolnit, stiskněte tlačítka na spotřebiči, a když jsou vychladlé, vyjměte grilovací desky.

Před prvním použitím

- Grilovací desky čistěte vlhkou látkou, která nepouští vlákna z hadříku a poté vytřete do sucha.
- Zavřete jednotku.
- Zapojte napájecí kabel do napájení vývodu.
- Pro zapnutí stiskněte vypínač spotřebiče. Ventilátor se spustí.
- Pomocí ovládacího knoflíku vyberte funkci ručního grilování (viz Ovládání panel/provoz).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!