



Konvenkční ohřivač

10030917

10030918

Vážený zákazník,

gratuluje Vám k získání Vašeho zařízení značky Klarstein. Přečtěte si prosím důsledně následující pokyny pro připojení a používání a postupujte podle nich, aby se předešlo možným technickým škodám. Za škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů a nesprávným používáním nepřebíráme zodpovědnost.

Obsah

Technická data	2
Bezpečnostní pokyny	3
Montáž	5
Ovládací panel	6
Obsluha zařízení	6
Čištění	8
Pokyny k likvidaci	8
Prohlášení o shodě	8

Technická data

Číslo produktu	10030917, 100030318
Napájení	220-240 V~, 50 Hz
Výkon zařízení	1000 W (nízký stupeň) 2000 W (vysoký stupeň)
Rozměry	83,2 x 97 x 40 cm

Bezpečnostní pokyny

Důsledně si přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, přestože Vám je zařízení důvěrně známo. Uchovejte si tento manuál je pro případ další potřeby. Při používání elektrických zařízení, musí být dodrženy bezpečnostní pokyny, včetně následujících:

- Používejte výlučně napětí uvedené na štítku zařízení.
- V žádném případě nebraňte proudění vzduchu při vstupu a výstupu vzduchu, protože zařízení by se mohlo přehřát a může vzniknout nebezpečí požáru.
- Nezakrývejte větrací otvory a přívod i odvod vzduchu na zařízení tím, že byste zařízení připevnili na jednu plochu. Všechny objekty musí být nejméně 1 metr vzdáleny zepředu, na bocích a zezadu.
- Nepokládejte zařízení do blízkosti tepelných zdrojů.
- Neprovozujte zařízení v prostředí, ve kterém je skladován benzín, barva nebo jiné hořlavé látky.
- Toto zařízení se stává během používání horkým. Nenechte nahou kůži dotýkat se horkého povrchu. Před přesunem zařízení vypněte a nechte jej vychladnout.
- Nepoužívejte zařízení k sušení prádla.
- Nevkládejte dovnitř zařízení nebo do větrací štěrbin cizí tělesa a kovové předměty, protože by tak mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení.
- Nepoňožte zařízení do kapalin ani nenechte do zařízení natéct vodu, protože toto vede k nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se zařízení, které spadlo do vody. Vypněte proud v domácnosti a okamžitě vytáhněte zástrčku.
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem, elektrickou zástrčkou ani jej nepoužívejte poté, co zařízení vykazovalo známky poruchy, pokud spadlo nebo bylo poškozeno jakýmkoli způsobem. Předejte zařízení elektrikáři pro kontrolu, elektrické nebo mechanické seřízení, údržbu a opravu.
- Neprovozujte zařízení s mokřkýma rukama.
- Nejčastější příčinou přehřátí je nános prachu a vláken na zařízení. Zajistěte, aby byly tyto usazeniny pravidelně odstraňovány tak, že odpojte napájecí kabel a vysajte větrací otvory a mřížku.
- Před čištěním vždy odpojte napájecí kabel. Nepoužívejte k čištění žádné abrazivní čisticí prostředky. Čistěte vlhkým (nikoliv mokřkým) hadříkem, který jste namočili do mýdlového roztoku.
- Nepřipojujte zařízení ke zdroji proudu před tím, než je plně sestaveno a namontováno.
- Zařízení není určeno pro venkovní použití.
- Nepoužívejte zařízení v bezprostřední blízkosti vany, sprchového koutu, plaveckého bazénu nebo jiných tekutin.

KLARSTEIN

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!