

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-S721B/DS

Czech. 09/2024. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Úvodní informace

- 5 Rozvržení a funkce zařízení
- 9 Nabíjení baterie
- 14 Nano SIM karta a eSIM
- 16 Zapínání a vypínání zařízení
- 17 Výchozí nastavení
- 17 Účet Samsung account
- 18 Přenos dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 19 Popis obrazovky
- 27 Oznamovací panel
- 29 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 31 Zadávání textu
- 33 Extrakce textu

Aplikace a funkce

- 34 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 35 Galaxy AI
- 41 Telefon
- 45 Kontakty
- 48 Zprávy
- 49 Fotoaparát
- 67 Galerie
- 72 Zóna AR
- 74 Bixby
- 75 Bixby Vision
- 76 Více oken (Použití více aplikací najednou)

- 77 Samsung Internet
- 78 Samsung Health
- 78 Samsung Notes
- 79 Samsung Members
- 79 Samsung Kids
- 80 Samsung Global Goals
- 80 Samsung TV Plus
- 80 Samsung Find
- 80 Samsung Shop
- 81 Galaxy Shop
- 81 Galaxy Wearable
- 82 Kalendář
- 82 Reminder
- 83 Záznamník
- 84 Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
- 84 Hodiny
- 84 Kalkulačka
- 85 Gaming Hub
- 86 Game Booster (Konfigurace herního prostředí)
- 87 SmartThings
- 88 Sdílení obsahu
- 89 Music Share
- 90 Smart View (Zrcadlení na obrazovku televizoru)
- 90 Samsung DeX
- 92 Aplikace Google

Nastavení

- 93 Úvod
- 93 Přihlásit k zařízení Galaxy
- 93 Připojení
 - 95 Wi-Fi
 - 96 Bluetooth
 - 98 NFC a bezkontaktní platby
 - 99 Spořič dat
 - 99 Sítě povolené pro aplikace
 - 100 Mobilní hotspot
 - 100 Další nastavení připojení
- 102 Připojená zařízení
- 103 Galaxy AI
- 103 Režimy a rutiny
 - 103 Používání režimů
 - 104 Použití rutinních úkonů
- 104 Zvuky a vibrace
 - 105 Kvalita zvuku a efekty
 - 106 Samostatný zvuk aplikace
- 106 Oznámení
- 107 Displej
 - 108 Plynulost pohybu
 - 109 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 110 Baterie
- 110 Pozadí a styl
- 110 Motivy
- 111 Domovská obrazovka
- 111 Zamykací obrazovka a AOD
 - 112 Rozšířené odemknutí
 - 112 Always On Display (Zobrazení informací, když je obrazovka vypnutá)
- 113 Zabezpečení a soukromí
 - 114 Rozpoznání obličeje
 - 116 Rozpoznávání otisků prstů
 - 118 Zabezpečená složka
 - 121 Zabezpečené Wi-Fi
 - 122 Samsung Pass
- 125 Umístění
- 125 Bezpečnost a nouzové situace
- 126 Účty a zálohování
 - 126 Samsung Cloud
- 127 Google
- 128 Rozšířené funkce
 - 129 Pohyby a gesta
 - 129 Efekty videohovoru
 - 130 Dual Messenger
- 131 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 131 Péče o zařízení
- 132 Aplikace
- 133 Obecná správa
- 134 Usnadnění
- 135 Aktualizace softwaru
- 135 O telefonu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!