

Hisense

life reimagined

14.1mm

83.6mm

92.2mm

138.3mm

168mm

字体: Hisense Alfabet

字号: 21pt

NÁVOD K OBSLUZE

Před používáním tohoto spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze, a uschovejte ho pro jeho budoucí využití

字体: Hisense

字号: 10pt

字体: Hisense Alfabet

字号: 12-10pt

25.5mm

起始位置
型号排列
区域

WDQY8014*

WDQY8014EVJM*

WDQA8014EVJM*

WDQY9014EVJM*

WDQY901418VJM*

WDQA9014EVJM*

WDQY1014EVJM*

WDQA1014EVJM*

53.7mm

35mm

čeština

9mm

14.1mm

14.1mm

9mm

OBSAH

PŘED POUŽITÍM PRAČKY	6
OPATŘENÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ.....	7
POPIS PRAČKY	8
OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ DVÍŘEK	9
NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ	9
PŘED PRVNÍM PRANÍM.....	9
PŘÍPRAVA PRANÍ.....	9
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY.....	11
PÉČE A ÚDRŽBA	13
ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ.....	16
CHYBA S PŘÍVODEM TEPLÉ/STUDENÉ VODY	
– U MODELŮ S	17
POPRODEJNÍ SERVIS.....	20
PŘEPRAVA/MANIPULACE.....	20
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	20
PRŮVODCE INSTALACÍ	21

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Výrobce si vyhrazuje právo na jakékoliv úpravy na výrobku, které by mohly být považovány za nezbytné nebo užitečné, aniž by o tom informoval v tomto návodu k obsluze.
2. Než začnete používat vaši novou pračku, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte si ho, pro jeho použití v budoucnu. Pokud jste návod nechtěně ztratili, požádejte zákaznický servis i vydání kopie v elektronické nebo tištěné podobě.
3. Ujistěte se prosím, zda je zásuvka bezpečně uzemněna a připojení vodního zdroje je spolehlivé.
4. Tento spotřebič nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny o používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
5. Tento spotřebič může být používán dětmi staršími než 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly tyto osoby poučeny ohledně bezpečného používání spotřebiče a pochopily s tím spojená rizika. Děti si nesmí hrát s tímto spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti mladší 3 let, by měly být udržovány v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
6. Děti musí být pod dohledem, aby si nehrály s tímto spotřebičem.
7. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo možnému nebezpečí.
8. Měli byste použít nové hadicové soupravy dodávané se spotřebičem a staré hadicové soupravy by již neměly být opětovně použity.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!