

[Obsah](#)

[Spojení](#)

[Přehrávání](#)

[Nastavení](#)

[Tipy](#)

[Dodatek](#)

# DENON®

## RCD-M40 / RCD-M40DAB

CD PŘIJÍMAČ

# Návod k obsluze

Na jeden list papíru můžete vytisknout více než jednu stránku PDF.

[Přední panel](#)

[Zobrazit](#)

[Zadní panel](#)

1

[Vzdálený](#)

[Index](#)



Obsah [Obsah](#)[Spojení](#)[Přehrávání](#)[Nastavení](#)[Tipy](#)[Dodatek](#)

Příslušenství	5
Vložení baterií	6
Provozní dosah jednotky dálkového ovládání	6
Vlastnosti	7
Názvy dílů a funkce	8
Přední panel	8
Zobrazit	10
Zadní panel	11
Jednotka dálkového ovládání	13

## Spojení

Připojení reproduktoru	17
Připojení kabelů reproduktorů	17
Připojení subwooferu	18
Připojení reproduktorů	18
Připojení analogového zařízení	19
Připojení digitálního zařízení	19
Připojení iPodu nebo paměťového zařízení USB k portu USB	20
Připojení DAB/FM antény	22
Připojení napájecího kabelu	24

## Přehrávání

Základní provoz	26
Zapnutí napájení	26
Výběr vstupního zdroje	26
Nastavení hlasitosti	27
Dočasné vypnutí zvuku	27
Přehrávání CD	28
Přehrávání CD	28
Přehrávání skladeb v určitém pořadí (přehrávání podle programu)	29
Přehrávání DATA CD	30
Přehrávání souborů	31
Poslech vysílání DAB/FM	32
Poslech vysílání DAB/FM	32
Automatické předvolby FM stanic (Auto Preset)	33
Ruční předvolba stanic FM	34
Poslech přednastavených stanic	34
Nastavení přednastavených kanálů a změna přijímané frekvence na hlavní jednotce	35
vyhledávání RDS	35
vyhledávání PTY	36
vyhledávání TP	37
Rádio Text	38
CT (čas hodin)	38
Poslech DAB/DAB+ (pouze pro RCD-M40DAB)	39

[Přední panel](#)[Zobrazit](#)[Zadní panel](#)

2

[Vzdálený](#)[Index](#)

Obsah

Spojení

Přehrávání

Nastavení

Tipy

Dodatek

Přehrávání iPodu	42
Poslech hudby na iPodu	43
Nastavení provozního režimu (režim „On-Display“)	44
Nabíjení zařízení iPod/iPhone	45
Přehrávání z paměťového zařízení USB	46
Přehrávání souborů uložených na paměťových zařízeních USB	47
Poslech DIGITAL IN	48
Poslech ANALOG IN	48
Komfortní funkce	49
Úprava tónu	50
Funkce časovače spánku	51
Kontrola aktuálního času	51
Přepínání jasu displeje	52

## Nastavení

Mapa menu	53
Ovládání menu	54
NASTAVENÍ HODIN	55
NASTAVENÍ ALARMU	55
ALARM ZAP/VYP	56
AUTOMATICKÉ PŘEHŘÁVÁNÍ CD	57
OPTIMALIZACE SPK	57
ZISK H/P AMP	57
AUTOMATICKÝ STANDBY	58
REŽIM HODIN	58

Přední panel

Zobrazit

Zadní panel

3

Vzdálený

Index



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!