

**ONKYO®**

AV přijímač

# TX-SR309

Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili Onkyo AV přijímač.

Před připojením a zapojením jednotky si prosím důkladně přečtěte tento návod.

Dodržování pokynů v této příručce vám umožní získat optimální výkon a požitek z poslechu z vašeho nového AV přijímače.

Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití.

## Obsah

Úvod .....2

Spojení.....10

Zapnutí a základní operace .....17

Pokročilé operace .....29

Ovládání ostatních komponent .... 38

Dodatek ..... 43

Made for

 iPod  iPhone

En

**VAROVÁNÍ:**

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,  
NEVYSTAVUJTE TOTO PŘÍSTROJ DEŽTI ANI VLHKOSTI.

**POZOR:**

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT  
(NEBO ZADNÍ ČÁST). UVNITŘ NENÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY UŽIVATEL  
ZPŮSOBIL OPRAVIT. ODKAZ

SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.



**VAROVÁNÍ**  
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM  
NEOTVÍREJTE

**AVIS**  
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE  
NE PAS OUVRIRE



Symbol blesku se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ v krytu produktu, které může být dostatečně velké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem pro osoby.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních a údržbových (servisních) pokynů v literatuře přiložené ke spotřebiči.

## Důležité bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Uschovejte si tyto pokyny.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Neblokujte žádné ventilační otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- Nebraňte bezpečnostnímu účelu polarizovaného resp zástrčka zemničního typu. Polarizovaná zástrčka má dvě čepelky, přičemž jedna je širší než druhá. Zástrčka zemničního typu má dvě čepelky a třetí zemniční kolík. Široká čepel nebo třetí hrot jsou určeny pro vaši bezpečnost.  
Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
- Chraňte napájecí kabel před šlapáním nebo přiskřípnutím zejména v zástrčkách, zásuvkách a v místě, kde vystupují z přístroje.
- Používejte pouze nástavce/příslušenství specifikované výrobcem.
- Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem určeným výrobcem nebo prodáváním se zařízením. Při používání vozíku buďte opatrní při přemísťování kombinace vozík/přístroj, abyste se vyhnuli zranění při převrácení.
- Odpojte tento přístroj během bouřky s blesky nebo pokud jej nebudete delší dobu používat.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.  
Servis je nutný, pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud do zařízení vnikla tekutina nebo do něj spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně, nebo byla vypuštěna.
- Poškození vyžadující servis  
Za následujících podmínek odpojte zařízení ze zásuvky a svěřte opravu kvalifikovanému servisnímu personálu:
  - Když je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka,
  - Pokud do přístroje vnikne kapalina nebo spadly předměty,
  - Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vodě,
  - Pokud přístroj nepracuje normálně podle návodu k obsluze. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v návodu k obsluze, protože nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může vést k poškození a bude často vyžadovat rozsáhlou práci kvalifikovaného technika, aby se zařízení vrátilo do normálního provozu,
  - Pokud zařízení spadlo nebo bylo jakýmkoli způsobem poškozeno, a
  - Když zařízení vykazuje zřetelnou změnu výkonu, znamená to potřebu servisu.
- Vstup předmětů a kapaliny  
Nikdy nestrkejte žádné předměty do zařízení skrz otvory, protože by se mohly dotknout míst s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, což by mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.  
Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na zařízení nesmí být pokládány předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.  
Na toto zařízení nepokládejte svíčky ani jiné hořící předměty.
- Baterie  
Při likvidaci baterií vždy zvažte otázky životního prostředí a dodržujte místní předpisy.
- Pokud instalujete přístroj do vestavěné instalace, jako je knihovna nebo stojan, zajistěte dostatečné větrání.  
Ponechte 20 cm (8") volného prostoru nahoře a po stranách a 10 cm (4") vzadu. Zadní hrana police nebo desky nad zařízením musí být nastavena 10 cm (4") od zadního panelu nebo stěny, aby se vytvořila mezera podobná kouřovodu pro únik teplého vzduchu.  
Teplotní ochrana funguje, pokud zařízení dosáhne abnormálně vysoké teploty.  
Zařízení nemůže fungovat, dokud nevychladne.

PŘENOSNÝ KOŠÍK VAROVÁNÍ



S3125A

# Opatření

1. Autorská práva k nahrávkám—Pokud to není pouze pro osobní použití, je nahrávání materiálu chráněného autorskými právy nezákonné bez svolení držitele autorských práv.
  2. AC pojistka – AC pojistka uvnitř jednotky není uživatelská provozuschopný. Pokud nemůžete jednotku zapnout, kontaktujte svého prodejce Onkyo.
  3. Péče—Příležitostně byste měli jednotku oprášit měkkým hadříkem. Na odolné skvrny použijte měkký hadřík navlhčený ve slabém roztoku slabého saponátu a vody. Ihned poté jednotku osušte čistým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní hadříky, ředidla, alkohol nebo jiná chemická rozpouštědla, protože mohou poškodit povrch nebo odstranit nápis na panelu.
4. Síla
- VAROVÁNÍ**  
PŘED ZAPOJENÍM JEDNOTKY DO ZÁSUVKY  
POPRVÉ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ ODDÍL.
- Napětí střídavých zásuvek se v jednotlivých zemích liší. Ujistěte se, že napětí ve vaší oblasti splňuje požadavky na napětí uvedené na zadním panelu jednotky (např. AC 230 V, 50 Hz nebo AC 120 V, 60 Hz).
- Zástrčka napájecího kabelu se používá k odpojení tohoto zařízení od zdroje střídavého proudu. Ujistěte se, že zástrčka je vždy snadno ovladatelná (snadno přístupná).
- Stisknutím tlačítka [ON/STANDBY] pro výběr pohotovostního režimu se zcela neodpojí od sítě. Pokud nehodláte přístroj delší dobu používat, vytáhněte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
5. Prevence ztráty sluchu  
Pozor  
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek a sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
  6. Baterie a vystavení tepla  
Varování  
Baterie (baterie nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.
  7. Nikdy se této jednotky nedotýkejte mokřými rukama – nikdy manipulujte s tímto přístrojem nebo jeho napájecím kabelem, když máte mokré nebo vlhké ruce. Pokud se voda nebo jakákoliv jiná kapalina dostane dovnitř této jednotky, nechte ji zkontrolovat prodejcem Onkyo.
  8. Poznámky k manipulaci
    - Pokud potřebujete toto zařízení přepravit, použijte originál balení, abyste jej zabalili tak, jak to bylo, když jste jej původně koupili.
    - Nenechávejte gumové nebo plastové předměty na tomto přístroji delší dobu, protože by na něm mohly zanechat stopy věc.
    - Horní a zadní panel tohoto přístroje se může poté zahřát dlouhodobé používání. To je normální.
    - Pokud toto zařízení delší dobu nepoužíváte, nemusí při příštím zapnutí fungovat správně, takže jej občas používejte.

## Pro americké modely

Informace FCC pro uživatele

POZOR:

Uživatelské změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

POZNÁMKA:

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímač.
- Připojte zařízení do zásuvky v okruhu odlišný od toho, ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

## Pro kanadské modely

POZNÁMKA: TENTO DIGITÁLNÍ PŘÍSTROJ TŘÍDY B  
SPLŇUJE KANADSKÝ ICES-003.

Pro modely s napájecím kabelem s polarizovanou zástrčkou:

UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,  
PŘIŘAĎTE ŠIROKOU ČELO ZÁSTRČKY K ŠIROKÉMU ZÁSLUHU, ZCELA ZAPOJTE.

## Model pour les Canadien

POZNÁMKA: CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE  
LA TRÉIDA B EST CONFORME À LA NORME NMB-  
003 DU CANADA.

Sur les modely dont la fiche est polarisée:

POZOR: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE  
LA LAME LA PLUS  
VELKÝ DE LA FICHE DANS LA BORNE  
CORRESPONDANTE DE LA PRIZE ET POUSSER  
JUSQU'AU FOND.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!