

Model

DIR-150



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Internetové rádio s FM a Bluetooth

HANDLEIDING Internetové rádio s FM a Bluetooth

BEDIENUNGSANLEITUNG Internetové rádio s FM a Bluetooth

MODE D'EMPLOI Internetové rádio s FM a Bluetooth

NÁVOD K POUŽITÍ Rádio s internetem přes FM a Bluetooth

Index:

Angličtina.....	3
Nizozemsko	19
německy	35
Français	53
Español	70

POZOR:

Použití ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění postupů jiných, než které jsou zde uvedeny, může mít za následek vystavení se nebezpečnému záření.

Toto zařízení by nemělo upravovat ani opravovat nikdo jiný než kvalifikovaný servisní personál.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM

MĚJTE NA PAMĚTI TYTO POKYNY:

1. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
2. Čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem.
3. Nezakrývejte ani neblokuje žádné ventilační otvory. Při umístění zařízení na polici ponechte kolem celého zařízení 5 cm (2") volného prostoru.
4. Instalujte v souladu s dodanou uživatelskou příručkou.
5. Nešlapejte na napájecí adaptér ani jej nesvírejte. Budte velmi opatrní, zvláště v blízkosti zástrček a výstupního bodu kabelu. Na napájecí adaptér nepokládejte těžké předměty, mohlo by dojít k jeho poškození. Uchovávejte celé zařízení mimo dosah dětí! Při hře s napájecím kabelem se mohou vážně zranit.
6. Odpojte toto zařízení během bouřky s blesky nebo pokud se delší dobu nepoužívá.
7. Udržujte zařízení mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna, svíčky a další produkty generující teplo.
8. Nepoužívejte zařízení v blízkosti silných magnetických polí.
Elektrostatický výboj může narušit normální používání tohoto zařízení. Pokud ano, jednoduše resetujte a restartujte 9. zařízení podle návodu k použití. Během přenosu souborů zacházejte opatrně a pracujte v prostředí bez statické elektřiny.
10. Varování! Nikdy nevkládejte žádné předměty do produktu větracími otvory nebo otvory. Výrobek prochází vysoké napětí a vložení předmětu může způsobit úraz elektrickým proudem a/nebo zkrat vnitřních částí. Ze stejného důvodu nepolévejte výrobek vodou nebo tekutinou.
11. Nepoužívejte v mokřích nebo vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, zapařené kuchyně nebo v blízkosti bazénů.
12. Nepoužívejte toto zařízení, pokud může dojít ke kondenzaci.
13. Přestože je toto zařízení vyrobeno s maximální pečlivostí a před opuštěním továrny několikrát zkontrolováno, je stále možné, že se mohou vyskytnout problémy, jako u všech elektrických spotřebičů.
Pokud si všimnete kouře, nadměrného hromadění tepla nebo jiných neočekávaných jevů, měli byste okamžitě vytáhnout zástrčku ze síťové zásuvky.
14. Toto zařízení musí být neustále dobře větrané!
15. Toto zařízení musí pracovat se zdrojem energie, jak je uvedeno na štítku se specifikacemi. Pokud si nejste jisti typem napájecího zdroje používaného ve vaší domácnosti, obraťte se na svého prodejce nebo místní energetickou společnost.
16. Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná.
17. Nepřetěžujte elektrické zásuvky nebo prodlužovací kabely. Přetížení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
18. Přístroje s konstrukcí třídy 1 by měly být připojeny do hlavní zásuvky s ochranným uzemněním.
19. Zařízení s konstrukcí třídy 2 nevyžadují uzemněné připojení.
20. Uchovávejte mimo dosah hlodavců. Hlodavci si užívají okusování napájecích kabelů.
21. Při vytahování ze zásuvky vždy držte zástrčku. Netahejte za napájecí kabel.
To může způsobit zkrat.
22. Nepokládejte zařízení na povrchy, které mohou být vystaveny vibracím nebo nárazům.
23. Chcete-li chránit zařízení během bouřky, odpojte napájecí adaptér.
24. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí adaptér.
25. K čištění zařízení používejte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani kapaliny na bázi benzínu. Chcete-li odstranit silné skvrny, můžete použít vlhký hadřík se zředěným čisticím prostředkem.
26. Dodavatel nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat způsobenou nefunkčností, zneužitím, úpravou zařízení nebo výměnou baterie.
27. Nepřerušujte připojení, když zařízení formátuje nebo přenáší soubory. Jinak, data mohou být poškozena nebo ztracena.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!