

# Lenco

MODEL Č. KCR-150



Návod k použití – Kuchyňské rádio s CD přehrávačem a Bluetooth  
Gebruikshandleiding – Keukenradio s CD-spelerem a Bluetooth  
Bedienungsanleitung – Küchenradio s CD přehrávačem a Bluetooth  
Mode d'emploi – Rádio pro kuchyni s CD a Bluetooth  
Návod k použití – Rádio s přehrávačem CD a Bluetooth

Indexová angličtina .....	3
Nederlands.....	11
Deutsch .....	19
Français.....	28
Español.....	3

Verze: 1.0

**POZOR:**

Použití ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění postupů jiných, než které jsou zde uvedeny, může vést k vystavení se nebezpečnému záření.

Toto zařízení by nemělo upravovat ani opravovat nikdo jiný než kvalifikovaný servisní personál.

**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM****MĚJTE NA PAMĚTI TYTO POKYNY:**

1. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
2. Čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem.
3. Nezakrývejte ani neblokuje žádné ventilační otvory. Při umísťování zařízení na polici ponechejte kolem 5 cm (2") volného prostoru celé zařízení.
4. Instalujte v souladu s dodanou uživatelskou příručkou.
5. \* Nešlapajte na napájecí adaptér ani jej nesvírejte. Buďte velmi opatrní, zvláště v blízkosti zástrček a výstupního bodu kabelu. Na napájecí adaptér nepokládejte těžké předměty, mohlo by dojít k jeho poškození. Uchovávejte celé zařízení mimo dosah dětí! Při hře s napájecím kabelem se mohou vážně zranit.
6. \* Odpojte toto zařízení během bouřky s blesky nebo když se delší dobu nepoužívá.
7. Udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topidla, kamna, svíčky a další produkty generující teplo popř. otevřený plamen.
8. Nepoužívejte zařízení v blízkosti silných magnetických polí.
9. Elektrostatický výboj může narušit normální používání tohoto zařízení. Pokud ano, jednoduše resetujte a restartujte zařízení podle návodu k použití. Během přenosu souborů zacházejte opatrně a pracujte v prostředí bez statické elektřiny.
10. Varování! Nikdy nevkládejte žádné předměty do produktu větracími otvory nebo otvory. Výrobek prochází vysoké napětí a vložení předmětu může způsobit úraz elektrickým proudem a/nebo zkrat vnitřních částí. Ze stejného důvodu nepolévejte výrobek vodou nebo tekutinou.
11. Nepoužívejte v mokřích nebo vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, zapařené kuchyně nebo v blízkosti bazénů.
12. Nepoužívejte toto zařízení, pokud může dojít ke kondenzaci.
13. Přestože je toto zařízení vyrobeno s maximální péčí a před opuštěním továrny několikrát zkontrolováno, stále je možné, že se vyskytnou problémy, stejně jako u všech elektrických spotřebičů. Pokud si všimnete kouře, nadměrného hromadění tepla nebo jiných neočekávaných jevů, měli byste okamžitě vytáhnout zástrčku ze síťové zásuvky.
14. Toto zařízení musí pracovat se zdrojem energie, jak je uvedeno na štítku s údaji. Pokud si nejste jisti typem napájení zdroj používaný ve vaší domácnosti, obraťte se na svého prodejce nebo místní energetickou společnost.
15. \* Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná.
16. \* Nepřetěžujte elektrické zásuvky ani prodlužovací kabely. Přetížení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
17. \* Zařízení s konstrukcí třídy 1 by měla být připojena do hlavní zásuvky s ochranným uzemněním.
18. \* Zařízení s konstrukcí třídy 2 nevyžadují uzemněné připojení.
19. Uchovávejte mimo dosah hlodavců. Hlodavci si užívají okusování napájecích kabelů.
20. \* Při vytahování ze zásuvky vždy držte zástrčku. Netahejte za napájecí kabel. To může způsobit zkrat.
21. Nepokládejte zařízení na povrchy, které mohou být vystaveny vibracím nebo nárazům.
22. K čištění zařízení použijte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte rozpuštědla ani kapaliny na bázi benzínu. K odstranění silných skvrn můžete použít vlhký hadřík se zředěným čisticím prostředkem.
23. Dodavatel nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat způsobenou nefunkčností, nesprávným použitím, úpravou zařízení nebo baterie nahrazení.
24. Nepřerušujte připojení, když zařízení formátuje nebo přenáší soubory. Jinak může dojít k poškození nebo ztrátě dat.
25. Pokud má jednotka funkci přehrávání USB, měla by být paměťová karta USB zapojena přímo do jednotky. Nepoužívejte prodlužovací kabel usb, protože může způsobit rušení, které může vést k výpadkům dat.
26. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a ujistěte se, že žádné předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy, jsou umístěny na zařízení nebo v jeho blízkosti.
27. \* Pro úplné odpojení přívodu napájení je třeba odpojit síťovou zástrčku přístroje od sítě odpojovací zařízení je síťová zástrčka přístroje.
28. Pokud jednotka pracuje s baterií, baterie by neměla být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.
29. Je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.
30. Přístroj lze používat pouze v mírně extrémně chladných nebo klimaticky teplých prostředích.
31. Typový štítek je vyznačen na spodním nebo zadním panelu přístroje.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!