

# xiaomi

## Robotický vysávač S20

**Návod na obsluhu**



## **Bezpečnostné pokyny**

---

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Tento výrobok je určený na čistenie podlahy výlučne v domácnosti. Nepoužívajte ho vonku, na čistenie iných povrchov než podláh, ani v komerčnom či priemyselnom prostredí.

- **Obmedzenia používania**
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
- Spotrebič je určený na použitie výhradne s pribalenou napájacou jednotkou.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať iba kvalifikované osoby.
- Ak sú vývody zástrčkových častí poškodené, zástrčkový napájací zdroj sa musí zošrotovať.
- Čistiacu kefku udržiavajte mimo dosahu detí.
- Vlasy, voľné oblečenie, prsty a ďalšie časti tela udržiavajte ďalej od otvorov a pohyblivých častí.
- Robotický vysávač nepoužívajte na čistenie žiadnych horiacich látok.
- Robotický vysávač nezdvíhajte za kryt laserového radaru.
- Pred čistením alebo údržbou robotický vysávač vypnite a napájací kábel odpojte od elektriny.
- Tento robotický vysávač je určený výhradne na čistenie podláh v domácnosti. Nepoužívajte ho vonku, napríklad na otvorenom balkóne, na povrchoch, ktoré nie sú podlahou – napríklad na sedačke, a ani v komerčnom či priemyselnom prostredí.
- Robotický vysávač nepoužívajte na miestach nad úrovňou zeme, napríklad na poschodí, na otvorenom balkóne alebo na vrchnej strane nábytku, ak tam chýba ochranná bariéra.
- Robotický vysávač nepoužívajte pri teplote okolia vyššej ako 40 °C a nižšej ako 0 °C, ani na podlahách s rozliatymi tekutinami či lepkavými látkami.
- Pred použitím robotického vysávača zdvihnite z podlahy akékoľvek káble, aby ste zabránili ich ľahaniu počas čistenia.
- Pred použitím odstráňte z podlahy krehké predmety (napr. vázy) alebo voľne položené predmety (napr. plastové vrecká), ktoré by mohli prekážať alebo do ktorých by mohol robotický vysávač naraziť a spôsobiť škodu.
- Nepokladajte na robotický vysávač deti, domáce zvieratá ani akékoľvek iné predmety, bez ohľadu na to, či stojí alebo je v pohybe.
- Funkciu mopovania nepoužívajte na koberci.
- Nepoužívajte robotický vysávač na zberanie tvrdých ani ostrých predmetov, ako je napríklad stavebný materiál, sklo alebo klince.
- Do vysávača nestrieckajte žiadne kvapaliny. Zásobník na prach 2 v 1 s nádobou na vodu pred opäťovnou inštaláciou dôkladne vysušte.
- Robotický vysávač nepokladajte dolu hlavou. Kryt laserového senzora by sa nikdy nemal dotýkať zeme.

- Laserový senzor v tomto výrobku spĺňa normu IEC 60825–1: 2014 pre laserové výrobky triedy 1. Počas používania sa vyhnite priamemu kontaktu s očami.
- Výrobok používajte výhradne podľa pokynov v návode na obsluhu. Za stratu alebo poškodenie z dôvodu nesprávneho používania tohto výrobku zodpovedajú používatelia.
- Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)

## Batérie a nabíjanie

- VAROVANIE: Nepoužívajte batériu ani nabíjací dok od iných výrobcov.
  - VAROVANIE: Používajte výhradne napájací zdroj dodávaný so zariadením.
  - VAROVANIE: Na účely nabíjania batérie používajte iba odpájateľný napájací zdroj, ktorý je pribalený k tomuto spotrebiču.
  - Používajte výhradne s napájacím zdrojom <BLJ15W200060P-VA> alebo <BLJ15WJ200060P-V>.
  - Batériu ani nabíjací dok sa nepokúšajte svojpomocne rozoberať, opravovať ani upravovať.
  - Ak dôjde k vytečeniu batérie, okamžite odpojte robotický vysávač od napájania. Ak sa dostanete do fyzického kontaktu s akoukoľvek látkou, ktorá vytieká z batérie, opláchnite miesto kontaktu veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
  - Spotrebič ani batériu nevystavujte vysokým teplotám.
  - Budťe si vedomí rizika skratu svoriek spotrebiča na batérie alebo batérie kovovými predmetmi.
  - Nabíjací dok neumiestňujte v blízkosti zdroja tepla.
  - Na utieranie a čistenie nabíjacích kontaktov doku nepoužívajte mokrú handričku ani mokré ruky.
  - Ak robotický vysávač nebude dlhšiu dobu používať, úplne ho nabite, vypnite a odložte na chladnom a suchom mieste. Aby ste predišli nadmernému vybitiu batérie, robotický vysávač nabite aspoň raz za tri mesiace.
  - Lítiovo-iónová batéria obsahuje látky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Pred likvidáciou robotického vysávača z neho najprv vytiahnite batériu a následne ju zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonomi a predpismi krajiny alebo regiónu, v ktorom sa používa.
  - Batéria sa musí zo spotrebiča pred vyradením vybrať.
  - Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
  - Batéria sa musí bezpečne zlikvidovať.
  - Pri vyberaní batérií z výrobku je lepšie batérie vybiť a uistiť sa, že je výrobok odpojený od napájania.
- 1) Odmontujte skrutku na spodnej strane a potom odstráňte kryt.
  - 2) Odpojte konektor batérie a potom batérie vyberte. Aby ste predišli riziku poranenia, nepoškodzujte puzdro batérie.
  - 3) Batéria odovzdajte organizácii, ktorá sa venuje profesionálnej recyklácii.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!