



CZ Návod k použití | Varná deska

KDI641723K



Vítejte v Electroluxu! Děkujeme, že jste si vybrali náš spotřebič.



Získejte rady k použití, brožury, řešení problémů, informace o servisu a opravách:
www.electrolux.com/support

Změny vyhrazeny bez upozornění.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	2	2. BEZPEČNOSTNÍ	
POKYNY.....	5	3. INSTALACE.....	8
4. POPIS PRODUKTU.....	13	5. DENNĚ	
POUŽITÍ.....	15	6. RADY A	
TIPY.....	19	7. PÉČE A ČIŠTĚNÍ.....	24
8. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ.....	24	9. TECHNICKÉ	
ÚDAJE.....	26	10. ENERGETICKÁ	
ÚČINNOST.....	28	11. OCHRANA ŽIVOTNÍHO	
PROSTŘEDÍ.....	29		

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před instalací a použitím spotřebiče si pozorně přečtěte dodaný návod. Výrobce není odpovědný za žádná zranění nebo škody, které jsou důsledkem nesprávné instalace nebo použití. Pokyny vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a zranitelných osob • Tento

spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče. bezpečným způsobem a porozumět souvisejícím nebezpečím. Děti mladší 8 let a osoby s velmi rozsáhlým a komplexním postižením se musí držet mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou trvale pod dozorem.

- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

- Uchovávejte všechny obaly mimo dosah dětí a zlikvidujte je vhodným způsobem. •
- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se během používání zahřívají. Při používání a při ochlazování udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah spotřebiče. • Pokud má spotřebič dětskou pojistku, měla by být aktivováno.
- Děti nesmějí provádět čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče bez dozoru.

1.2 Obecná bezpečnost •

Tento spotřebič je určen pouze pro účely vaření. • Tento spotřebič je určen pro domácnost v jedné domácnosti použití ve vnitřním prostředí.

- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích pro hosty, v pokojích pro hosty typu nocleh se snídaní, v penzionech na farmě a v jiných podobných zařízeních, kde takové použití nepřekračuje (průměrné) úroveň domácího použití.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se během používání zahřívají. Je třeba dávat pozor, abyste se nedotkli topných těles. • VAROVÁNÍ: Vaření bez dozoru na varné desce s tukem nebo olejem může být nebezpečné a může způsobit požár. • K hašení ohně při vaření nikdy nepoužívejte vodu. Vypnout

spotřebič a plameny přikryjte např. hasicí dekou nebo víkem. • VAROVÁNÍ: Spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán ze sítě. • POZOR: Proces vaření musí být pod dohledem. Krátkodobý proces vaření musí být pod neustálým dohledem. • VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Neskladujte předměty na varných plochách. • Kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžíce a pokličky

by neměly být umístěny na povrch varné desky, protože se mohou zahřát.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!