

**ONKYO®**

Síťový stereo přijímač

# TX-8050

Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili Onkyo Network Stereo Receiver. Před připojením a zapojením jednotky si prosím důkladně přečtěte tento návod. Dodržování pokynů v této příručce vám umožní získat optimální výkon a požitek z poslechu vašeho nového stereo přijímače. Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití.

## Obsah

Úvod.....Cz-2

Připojení..... En-10

Užívání zdrojů zvuku..... Cz-18

Dodatek

Odstraňování problémů..... En-51

Specifikace ..... En-54



**VAROVÁNÍ:**

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,  
NEVYSTAVUJTE TOTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLNKOSTI.

**POZOR:**

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT  
(NEBO ZADNÍ ČÁST). UVNITŘ NENÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY UŽIVATEL  
ZPŮSOBIL OPRAVIT. ODKAZ  
SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.



Symbol blesku se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ v krytu produktu, které může být dostatečně velké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem pro osoby.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních a údržbových (servisních) pokynů v literatuře přiložené ke spotřebiči.

## Důležité bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Uschovejte si tyto pokyny.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Neblokujte žádné ventilační otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
- Neinstalujte v blízkosti žádných zdrojů tepla jako např. radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Nepodceňujte bezpečnostní účel polarizované zástrčky nebo zástrčky s uzemněním. Polarizovaná zástrčka má dvě čepele, přičemž jedna je širší než druhá. Zástrčka zemnicího typu má dvě čepele a třetí zemnicí kolík. Široká čepel nebo třetí hrot jsou určeny pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
- Chraňte napájecí kabel před šlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vychází z přístroje.
- Používejte pouze nástavce/příslušenství specifikované výrobcem.
- Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem určeným výrobcem nebo prodáváním se zařízením. Při používání vozíku buďte opatrní při přemísťování vozíku/kombinaci zařízení, aby se zabránilo zranění při převrácení.
- Odpojte tento přístroj během bouřky s blesky nebo pokud jej nebudete delší dobu používat.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný v případě, že byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, např. je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud do přístroje vnikla tekutina nebo do něj spadly předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně, nebo byla vypuštěna.
- Poškození vyžadující servis
  - Odpojte přístroj ze zásuvky a podívejte se servis kvalifikovaným servisním pracovníkům pod následující podmínky:
    - Když je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka,
    - Pokud došlo k rozliti kapaliny nebo pádu předmětů do aparátu,
    - Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo voda,
    - Pokud přístroj nepracuje normálně podle návodu k obsluze. Pouze upravit ovládací prvky, na které se vztahuje provozní pokyny jako nesprávná úprava jiných ovládací prvky mohou vést k poškození a často k tomu dojde vyžadují rozsáhlou práci kvalifikovaného technika obnovit normální provoz zařízení,
    - Pokud přístroj spadl nebo se poškodil jakýmkoli způsobem, a
    - Když přístroj vykazuje zřetelnou změnu v výkon to naznačuje potřebu servisu.
- Vstup předmětů a kapalin
 

Nikdy do přístroje nestrkejte žádné předměty skrz otvory, protože se mohou dotýkat nebezpečných napěťových body nebo zkratky součástí, které by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo kapající vodě stříkající a žádné předměty naplněné kapalinami, jako např. na přístroj musí být umístěny vázy.

Nepokládejte na něj svíčky ani jiné hořící předměty tato jednotka.
- Baterie
 

Vždy berte v úvahu otázky životního prostředí a při likvidaci baterií dodržujte místní předpisy.
- Pokud instalujete přístroj do vestavěné instalace, jako je knihovna nebo stojan, zajistěte dostatečné větrání.
 

Ponechte 20 cm (8") volného prostoru nahoře a po stranách a 10 cm (4") vzadu. Zadní hrana police nebo deska nad zařízením musí být nastavena na 10 cm (4") dále od zadního panelu nebo stěny, čímž se vytvoří mezera podobná kouřovodu pro únik teplého vzduchu.

PŘENOSNÝ KOŠÍK VAROVÁNÍ



S3125A

# Opatření

1. Autorská práva k nahrávkám—Pokud to není pouze pro osobní použití, je nahrávání materiálu chráněného autorskými právy nezákonné bez svolení držitele autorských práv.
2. AC pojistka – AC pojistka uvnitř jednotky není uživatelská provozuschopný. Pokud nemůžete jednotku zapnout, kontaktujte svého prodejce Onkyo.
3. Péče—Příležitostně byste měli celou jednotku oprášit překryjte měkkým hadříkem. Na odolné skvrny použijte měkký hadřík navlhčený ve slabém roztoku slabého saponátu a vody. Ihned poté jednotku osušte čistým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky hadry, ředidla, alkohol nebo jiná chemická rozpouštědla, protože mohou poškodit povrchovou úpravu nebo odstranit nápis na panelu.
4. Síla  
VAROVÁNÍ  
PŘED ZAPOJENÍM JEDNOTKY DO ZÁSUVKY  
POPRVÉ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ  
ODDÍL POZORNĚ.  
Napětí střídavých zásuvek se v jednotlivých zemích liší. Ujistěte se, že napětí ve vaší oblasti odpovídá požadavky na napětí vytištěné na zadním panelu jednotky (např. AC 230 V, 50 Hz nebo AC 120 V, 60 Hz).  
Zástrčka napájecího kabelu se používá k odpojení této jednotky ze zdroje střídavého proudu. Ujistěte se, že zástrčka je po celou dobu snadno ovladatelný (snadno přístupný).  
Stisknutím ON/STANDBY vyberte pohotovostní režim se zcela neodpojí od sítě. Pokud ano nehodláte přístroj používat delší dobu, vytáhněte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
5. Prevence ztráty sluchu  
Pozor  
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek a sluchátka mohou způsobit ztrátu sluchu.
6. Baterie a vystavení teplu  
Varování  
Baterie (baterie nebo nainstalované baterie) musí nevystavujte nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobně.
7. Nikdy se této jednotky nedotýkejte mokrýma rukama – nikdy manipulujte s tímto přístrojem nebo jeho napájecím kabelem, když máte mokré nebo vlhké ruce. Pokud se voda nebo jakákoli jiná kapalina dostane dovnitř této jednotky, nechte ji zkontrolovat prodejcem Onkyo.
8. Poznámky k manipulaci
  - Potřebujete-li toto zařízení přepravit, zabalte jej do původního obalu tak, jak byl při zakoupení.
  - Nenechávejte gumové nebo plastové předměty na tomto přístroji delší dobu, protože mohou zanechat stopy na krytu.
  - Horní a zadní panel tohoto přístroje se může po delším používání zahřát. To je normální.
  - Pokud toto zařízení delší dobu nepoužíváte, nemusí při příštím zapnutí fungovat správně, takže jej občas používejte.

## Pro americké modely

Informace FCC pro uživatele

### POZOR:

Uživatelské změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

### POZNÁMKA:

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

## Pro kanadské modely

POZNÁMKA: TENTO DIGITÁLNÍ PŘÍSTROJ TŘÍDY B  
SPLŇUJE KANADSKÝ ICES-003.

## Model pour les Canadiens

POZNÁMKA: CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE  
LA TRÉDA B EST CONFORME À LA NORME  
NMB-003 DU CANADA.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!