



BOSCH

Zaregistrujte
svůj nový
spotřebič na MyBosch
a získejte výhody
zdarma:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Sušička

WTM85251BY

cs Návod k použití a k instalaci

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

	Předpokládané použití	4		Obsluha spotřebiče	23
	Bezpečnostní pokyny	4		Naplnění prádla a zapnutí sušičky . . .	23
	Děti / dospělí / domácí zvířata	4		Nastavení programu	23
	Instalace	6		Spuštění programu	23
	Obsluha	8		Pořadí programu	23
	Čištění/údržba	10		Změna programu nebo přidání prádla	24
	Ochrana životního prostředí	12		Přerušování programu	24
	Obal / starý spotřebič	12		Konec programu	24
	Chladivo	12		Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky . . .	24
	Pokyny pro úsporu	12		Vyčistěte filtr vláken	24
	Instalace a připojení	13		Nastavení signálu	27
	Rozsah dodávky	13		Zvuky	28
	Instalace a připojení sušičky	13		Čištění	29
	Volitelné příslušenství	14		Čištění sušičky a ovládacího panelu	29
	Přeprava a ochrana proti mrazu	14		Čištění senzoru vlhkosti	29
	Hlavní body stručně	15		Čištění filtru v kondenzační nádobce	30
	Seznámení se spotřebičem	16		Závady a co s nimi	31
	Sušička	16		Poprodejní servis	33
	Ovládací panel	17		Hodnoty spotřeby	34
	Panel displeje	18		Tabulka hodnot spotřeby	34
	Prádlo	19		Nejúčinnější program pro bavlněné tkaniny	34
	Příprava prádla	19		Technická data	35
	Třídění prádla podle:	19			
	Programy a tlačítka	20			
	Programy	20			
	Tlačítka	22			

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!