

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-X210
SM-X216B

Czech. 10/2023. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Úvodní informace

- 5 Rozvržení a funkce zařízení
- 8 Nabíjení baterie
- 11 NanoSIM karta (Modely s aktivovanou mobilní sítí)
- 12 micro SD karta
- 14 Zapínání a vypínání zařízení
- 15 Výchozí nastavení
- 15 Účet Samsung account
- 16 Přenos dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 19 Popis obrazovky
- 28 Oznamovací panel
- 30 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 31 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 34 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 36 Telefon
- 39 Kontakty
- 41 Zprávy
- 42 Fotoaparát
- 53 Galerie
- 57 Více oken (Použití více aplikací najednou)

- 60 Samsung Internet
- 61 Samsung Health
- 62 Samsung Notes
- 63 Samsung Members
- 63 Samsung Kids
- 64 Samsung Global Goals
- 64 Samsung TV Plus
- 64 Galaxy Shop
- 65 Kalendář
- 66 Reminder (Příjem oznámení o úkolech)
- 67 Záznamník
- 67 Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
- 67 Hodiny
- 68 Kalkulačka
- 68 Game Launcher
- 69 Sdílení obsahu
- 70 Smart View (Zrcadlení na obrazovku televizoru)
- 71 Samsung Flow
- 72 Denní panel
- 75 Odkaz na Windows (Použití zařízení skrze připojení k počítači)
- 76 Samsung DeX
- 77 Aplikace Google

Nastavení

- 78 Úvod
- 78 Účet Samsung account
- 78 Připojení
 - 80 Wi-Fi
 - 81 Bluetooth
 - 82 Spořič dat (modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 83 Sítě povolené pro aplikace (Modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 83 Mobilní hotspot (modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 84 Další nastavení připojení
- 85 Připojená zařízení
- 86 Režimy a rutiny
 - 86 Používání režimů
 - 86 Použití rutinních úkonů
- 87 Zvuk
 - 88 Kvalita zvuku a efekty
 - 88 Samostatný zvuk aplikace
- 88 Oznámení
- 89 Displej
 - 90 Plynulost pohybu
- 90 Pozadí a styl
- 90 Domovská obrazovka
- 91 Zamknout displej
 - 91 Smart Lock
- 92 Zabezpečení a soukromí
 - 93 Rozpoznání obličeje
 - 95 Zabezpečená složka
 - 98 Zabezpečené Wi-Fi
- 99 Umístění
- 99 Bezpečnost a nouzové situace
- 100 Účty a zálohování
 - 101 Uživatelé
 - 103 Samsung Cloud
- 104 Google
- 104 Rozšířené funkce
 - 105 Pohyby a gesta
 - 106 Dual Messenger
- 107 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 107 Péče o baterii a zařízení
 - 107 Optimalizace zařízení
 - 108 Baterie
 - 108 Úložiště
 - 108 Paměť
 - 109 Ochrana zařízení
 - 109 Automatická optimalizace
 - 109 Aktualizace softwaru
 - 109 Diagnostika
 - 109 Režim údržby
- 109 Aplikace
- 110 Obecná správa
- 111 Usnadnění
- 112 Aktualizace softwaru
- 112 Remote support
- 113 O tabletu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!