

NÁVOD K POUŽITÍ



Televizory GoSat
GS3260 / GS4360 / GS5560



1.	Důležité bezpečnostní pokyny	3
1.1	Bezpečnostní opatření	4
1.2	Čištění a údržba	5
2.	Ovládání a konektivita	6
2.1	Ovládací tlačítka	6
2.2	Konektory	7
2.3	Funkce dálkového ovládání	8
3.	Instalace televizoru	10
4.	První spuštění televizoru	11
5.	Zacházení s televizorem	11
5.1	Výběr zdroje signálu	11
5.2	Seznam programů	11
5.3	CI+ modul	11
5.4	Ovládání rychlých voleb	12
5.5	Smart TV menu	12
5.6	HbbTV	13
6.	Nastavení televizoru	13
6.1	Obraz	13
6.2	Upřesňující nastavení obrazu	14
6.3	Zvuk	14
6.4	Upřesňující nastavení zvuku	14
6.5	Ladění programů (kanál)	15
6.5.1	Prohledat kanály	15
6.5.2	Ladění pozemní antény	15
6.5.3	Ladění satelitu	15
6.5.4	Ladění kabelové televize	15
6.5.5	Další funkce V menu „Kanal“	15
6.5.6	Uspořádání programů	16
6.6	Smart TV	16
6.7	Sít'	16
6.8	System	17
6.8.1	Nastavení času	17
6.8.2	Další funkce v menu „Čas“	17
6.8.3	Zámek	17
6.8.4	Další funkce v menu „System“	18
6.9	Podpora	18
7.	Média a PVR nahrávání	19
7.1	PVR a časový posun	19
8.	Elektronický programový průvodce	20
8.1	Další funkce EPG	20
9.	Řešení problémů	21
10.	Technické specifikace	24
	Prohlášení o shodě, záruční podmínky	26

Televizor GoSat - uživatelský manuál

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za nákup televizoru GoSat a věříme, že s ním budete spokojeni. Přečtěte si veškeré pokyny uvedené v tomto manuálu. Věnujte zvláštní pozornost informacím označeným jako „Varování“ a „Upozornění“. Tento manuál uschovejte na suchém a tmavém místě pro budoucí použití.

Protože se snažíme neustále výrobky GoSat zlepšovat a zajistit tak maximální spokojenost uživatele, může během celé doby životnosti televizoru dojít ke změně fyzických parametrů a funkcí, jejich názvů, či logickému umístění. Může tak dojít k neshodě informací uvedených v této tištěné verzi manuálu se skutečností. Z tohoto důvodu je tištěná verze manuálu pouze referenční. Výrobce a dovozce značky GoSat, firma Tipa s.r.o. si vyhrazuje právo měnit informace v tomto manuálu bez předchozího upozornění.

Veškeré aktuální informace o televizoru jsou uživateli dostupné v elektronické verzi tohoto manuálu, umístěné v kartě výrobku na stránkách www.gosat.cz, nebo www.tipa.eu.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné užívání televizoru GoSat.

1) Důležité bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Neotevírejte kryt přístroje!
Opravy svěřte kvalifikované osobě!



Toto označení upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného elektrického napětí, nacházejícího se pod zakrytými částmi televizoru, které představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ!

- 1) Před instalací a použitím televizoru si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a věnujte pozornost veškerému bezpečnostnímu značení. Výrobce, dovozce, ani distributor nenesou odpovědnost za škody, či újmy na zdraví a majetku, plynoucí z jednání v rozporu s pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- 2) Nikdy nedemontujte ochranné kryty televizoru, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. V televizoru nejsou žádné části, které mohou být uživatelem opraveny, nebo vyměněny. Veškeré opravy televizoru musí být svěřeny autorizovanému servisnímu středisku, nebo kvalifikované osobě.
- 3) Symbol vykřičníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny týkající se obsluhy, nebo údržby přístroje.
- 4) Neinstalujte televizor na místa s omezeným prostorem, jakými jsou například police, regály, nebo skříňe, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu okolo přístroje. Větrací otvory televizoru nikdy nezakrývejte.
- 5) Napájecí kabel televizoru slouží také jako prostředek k nouzovému odpojení televizoru z elektrické sítě. Ujistěte se, že je napájecí kabel přístupný a je možné jej kdykoliv bezpečně odpojit z elektrické sítě.
- 6) Ke snížení nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem nevystavujte televizor a jeho příslušenství působení vody a vlhkosti. Do blízkosti televizoru neumísťujte předměty obsahující kapaliny, např. vázy a sklenice.
- 7) Televizor, příslušenství a baterie nevystavujte slunečnímu záření, zdroji tepla a ohni. Chraňte před mechanickým poškozením.
- 8) Neumisťujte televizor na místa s nízkou stabilitou. Hrozí zde nebezpečí pádu televizoru a následné újmy na zdraví, či majetku.
- 9) Při instalaci televizoru se řiďte následujícími pokyny:
 - Instalujte televizor jen pomocí stojanů a držáků schválených výrobcem televizoru.
 - Televizor je možné umístit na nábytek, který je k tomuto účelu určený, jestliže tím nebude ohrožena bezpečnost použití televizoru.
 - Při instalaci televizoru na vysoký nábytek je nezbytné řádně ukotvit přístroj i nábytek k pevnému a vhodnému podkladu a zajistit je proti pádu.
 - Televizor nepokládejte na deky, pokrývky a jiné materiály, které mohou omezit jeho stabilitu.
 - Zamezte přístupu k televizoru u osob, které nebyly srozuměny se všemi bezpečnostními pokyny a s jeho použitím.
 - Neumisťujte žádné předměty k LCD panelu do vzdálenosti menší než 5 cm, z důvodu zajištění jeho chlazení proudícím vzduchem.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!