

Dahua síťový videorekordér (NVR) Uživatelský Manuál

Pokud máte NVR s firmwarem v4.0 a novější, tak doporučujeme použít [manuál pro XVR](#), který tento firmware již popisuje. XVR má stejné funkce jako NVR, akorát umožňuje připojit nejen IP kamery, ale i analogové.

Obsah

1	Vlastnosti a specifikace	1
1.1	Přehled.....	1
1.2	Funkce	1
1.3	Specifikace	2
1.3.1	NVR21-S2/NVR21-P-S2/NVR21-8P-S2 Série.....	2
1.3.2	NVR1A-4P/1A-8P Série.....	5
1.3.3	NVR21HS-S2/21HS-P-S2/21HS-8P-S2 Série.....	7
1.3.4	NVR1AHS/1AHS-4P/1AHS-8P Série.....	9
1.3.5	NVR41HS-W-S2 Série.....	11
1.3.6	NVR41/41-P/41-8P/41-W Série	12
1.3.7	NVR41H/41H-P/41H-8P Série.....	14
1.3.8	NVR22-S2/22-P-S2/22-8P-S2 Série.....	16
1.3.9	NVR42N Série	17
1.3.10	NVR42/42-P/42-8P Série.....	19
1.3.11	NVR42-16P Série	20
1.3.12	NVR2A16 Série.....	22
1.3.13	NVR52-4KS2/52-8P-4KS2/52-16P-4KS2 Série.....	23
1.3.14	NVR44/44-8P/44-16P série.....	25
1.3.15	NVR54-4KS2/54-16P-4KS2 Série.....	27
1.3.16	NVR58-4KS2/58-16P-4KS2 Série.....	28
1.3.17	NVR48/48-16P Série	30
1.3.18	NVR42V-8P Série	31
1.3.19	NVR41-4KS2/41-P-4KS2/41-8P-4KS2 Série	33
1.3.20	NVR41HS-4KS2/ 41HS-P-4KS2/41HS-8P-4KS2 Série.....	35
1.3.21	NVR42-4KS2/42-P-4KS2/42-8P-4KS2/42-16P-4KS2 Série	37
1.3.22	NVR5224-24P-4KS2 Série	39
1.3.23	NVR44-4KS2/44-16P-4KS2 Série.....	41
1.3.24	NVR5424-24P-4KS2 Série	43
1.3.25	NVR48-4KS2/48-16P-4KS2 Série.....	45
1.3.26	NVR21-4KS2/21-P-4KS2/21-8P-4KS2 Série	47
1.3.27	NVR21HS-4KS2/21HS-P-4KS2/21HS-8P-4KS2 Série.....	50
1.3.28	NVR22-4KS2/21-P-4KS2/22-8P-4KS2 Série	53
1.3.29	NVR52-16P-4KS2E Série.....	56
1.3.30	NVR54-16P-4KS2E Série.....	58
1.3.31	NVR58-16P-4KS2E Série.....	60
2	Čelní panel a zadní panel	62
2.1	Čelní Panel.....	62
2.1.1	NVR41/41-P/41-W/21-S2/21-P-S2/21-8P-S2/41-4KS2/41-P-4KS2/41-8P-4KS2/1A-4P/1A-8P/21-4KS2/21-P-4KS2/21-8P-4KS2 Série	62
2.1.2	NVR41H/41H-P/41H-8P Série.....	62
2.1.3	NVR41HS-W-S2 Série.....	63
2.1.4	NVR41-8P Série	64
2.1.5	NVR42/42-P/42-8P Série	64

2.1.6	NVR21HS-S2/21HS-P-S2/21HS-8P-S2/41HS-4KS2/41HS-P-4KS2/41HS-8P-4KS2/1AHS/1A HS-4P/1AHS-8P/21HS-4KS2/21HS-P-4KS2/21HS-8P-4KS2 Série	66
2.1.7	NVR/22-S2/22-P-S2/22-8P-S2/42-16P/42N/52-4KS2/52-8P-4KS2/52-16P-4KS2/42-4KS2/42-P-4KS2/42-8P-4KS2/42-16P-4KS2/5224-24P-4KS2/54-4KS2/54-16P-4KS2/44-4KS2/44-16P-4KS2/5424-24P-4KS2/58-4KS2/S258-16P-4KS2/48-4KS2/48-16P-4KS2/2A16/22-4KS2-22-P-4KS2-22-8P-4KS2/52-16P-4KS2E/54-16P-4KS2E/58-16P-4KS2E	67
2.1.8	NVR44/44-8P/44-16P Série	68
2.1.9	NVR48/48-16P	70
2.1.10	NVR42V-8P Série	72
2.2	Zadní Panel	74
2.2.1	NVR41/41-P/41-8P/41-W Série	74
2.2.2	NVR21-S2/21-P-S2/21-8P-S2/1A-4P/1A-8P/21-4KS2/21-P-4KS2/21-8P-4KS2 Série	76
2.2.3	NVR41H/41H-P/41H-8P Série	77
2.2.4	NVR21HS-S2/21HS-P-S2/21HS-8P-S2/1AHS/1AHS-4P/1AHS-8P/21HS-4KS2/21HS-P-4KS2/21HS-8P-4KS2 Série	79
2.2.5	NVR41HS-W-S2 Série	80
2.2.6	NVR22-S2/22-P-S2/22-8P-S2/2A16/22-4KS2/22-P-4KS2/22-8P-4KS2 Série	81
2.2.7	NVR42/42N/42-P/42-8P/42-16P Série	83
2.2.8	NVR52-4KS2/52-8P-4KS2/52-16P-4KS2/5224-24P-4KS2/52-16P-4KS2E Série	85
2.2.9	NVR44/44-8P/44-16P Série	87
2.2.10	Série NVR54-4KS2/58-4KS2/54-16P-4KS2/58-16P-4KS2/5424-24P-4KS2/ 5816P-4KS2E Série	90
2.2.11	Řada NVR48/48-16P	93
2.2.12	Série NVR42V-8P	95
2.2.13	NVR41-4KS2/41-P-4KS2/41-8P-4KS2	96
2.2.14	NVR41HS-4KS2/41HS-P-4KS2/41HS-8P-4KS2	98
2.2.15	NVR42-4KS2/42-P-4KS2/42-8P-4KS2/42-16P-4KS2	99
2.2.16	NVR44-4KS2/44-16P-4KS2	101
2.2.17	NVR48-4KS2/48-16P-4KS2	103
2.3	Připojení poplachu	105
2.3.1	Poplachové porty	105
2.3.2	Poplachový vstup	106
2.3.3	Poplachový vstup a výstup	107
2.3.4	Specifikace poplachových relé	107
2.4	Obousměrný hovor	108
2.4.1	Koncové zařízení na konci počítače	108
2.4.2	Konec počítače na konci zařízení	108
2.5	Ovládání myši	109
2.6	Dálkové ovládání	110
3	Instalace zařízení	113
3.1	Schéma instalace zařízení	113
3.2	Zkontrolujte vybalené NVR	113
3.3	O čelním a zadním panelu	113
3.4	HDD Instalace	114
3.4.1	NVR41/41-P/41-8P/41-W/21-S2/21-P-S2/21-8P-S2/41-4KS2/41-P-4KS2/41-8P-4KS2/1A-4P/1A-8P/21-4KS2/21-P-4KS2/21-8P-4KS2 Série	114

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!