

SHRNUTÍ

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ . 238	
2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 239	
2.1 Symboly používané v tomto návodu239	
2.2 Používání v souladu s určením.....239	
2.3 Návod k použití239	
3. ÚVOD 239	
3.1 Písmena v závorkách239	
3.2 Problémy a opravy239	
4. POPIS..... 240	
4.1 Popis přístroje240	
4.2 Popis příslušenství.....240	
4.3 Popis nádoby na mléko240	
5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY 240	
5.1 Kontrola přístroje240	
5.2 Instalace přístroje.....240	
5.3 Zapojení přístroje241	
5.4 Před uvedením přístroje do provozu.....241	
6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE 241	
7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE 241	
8. NASTAVENÍ MENU 242	
8.1 Jazyk242	
8.2 Údržba242	
8.3 Nastavení nápojů242	
8.4 Nastavení My nápojů.....242	
8.5 Obecné242	
8.6 Statistika243	
9. VYPLACHOVÁNÍ 243	
10. PŘÍPRAVA KÁVY 244	
10.1 Nastavení kávomlýnku244	
10.2 Rady pro teplejší kávu244	
10.3 Příprava automatických receptů použitím zrnkové kávy244	
10.4 Dočasná změna aroma kávy245	
10.5 Příprava kávy z předemleté kávy245	
11. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM 246	
11.1 Naplnění a zasunutí nádoby na mléko....246	
11.2 Regulace množství pěny.....246	
11.3 Automatická příprava nápojů s mlékem....246	
11.4 Čištění nádoby na mléko po každém použití246	
12. “(my) MENU” NASTAVENÍ A VOLBA 247	
13. VÝDEJ HORKÉ VODY..... 247	
14. ČIŠTĚNÍ 247	
14.1 Čištění přístroje247	
14.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje248	
14.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny248	
14.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu248	
14.5 Čištění vnitřních částí přístroje248	
14.6 Čištění nádržky na vodu248	
14.7 Čištění ústí dávkovače kávy248	
14.8 Čištění násypky na vyspání předemleté kávy...248	
14.9 Čištění spařovače249	
14.10 Čištění nádoby na mléko249	
14.11 Čištění trysky horké vody.....249	
15. ODVÁPŇENÍ 249	
16. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY 250	
16.1 Měření tvrdosti vody250	
16.2 Nastavení tvrdosti vody250	
17. ZMĚKČOVACÍ FILTR..... 251	
17.1 Instalace filtru251	
17.2 Výměna filtru251	
17.3 Odstranění filtru.....252	
18. TECHNICKÉ ÚDAJE..... 252	
19. LIKVIDACE 252	
20. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI 252	
21. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 254	

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Příklad nemůže být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi bez dozoru.
- Příklad nikdy neponořujte do vody.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickým servisem; předejdete tak jakémukoliv riziku.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let pouze, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi, pokud jim není více než 8 let a provádějí činnost bez dozoru. Příklad a jeho přírodní kabel udržujte z dosahu dětí mladších 8 let.
- Příklad může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Příklad vždy odpojte z napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.



Plochy, které jsou označené tímto symbolem, se při používání zahřívají (zaznamenáno symbolem jen u některých modelů).

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

2.1 Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je vždy naprosto nutné tato upozornění přísně dodržovat.



Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



Nerespektování může být nebo je příčinou opaření nebo popálenin.



Tento symbol zdůrazňuje rady a informace důležité pro uživatele.



Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technický servis.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout.



Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén) uchovávejte mimo dosah dětí.



Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

Když je přístroj v provozu, přihrádka na odkládání šálků se může zahřívat.

2.2 Používání v souladu s určením

Tento přístroj je vyroben pro přípravu kávy a pro ohřívání nápojů. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřijatelné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

2.3 Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování tohoto návodu může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržением tohoto návodu.



Tento návod pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

3. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Přejeme Vám hodné zábavy s vašim novým přístrojem. Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

3.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v Popisu přístroje (str. 2-3).

3.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách "20. Zprávy zobrazované na displeji" a "21. Řešení problémů".

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na příloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud Vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonojte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obraťte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu příloženém k přístroji.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!