



# BCH6Z000



# BOSCH

## Ruční Aku vysavač

**cz** Návod k použití



<b>CZ</b>	Bezpečnostní pokyny.....	2
	Váš vysavač .....	4

Uschovejte si prosím návod k použití. V případě předání vysavače další osobě předejte také návod k použití.

## Použití podle určení

Tento vysavač je určen k použití v domácnosti, není určen pro průmyslové účely. Vysavač používejte výhradně dle pokynů v tomto návodu k použití.

### Abyste předešli poraněním a škodám, nesmí být vysavač používán k následujícím účelům:

- Vysávání lidí nebo zvířat.
- Vysávání:
  - Zdraví poškozujících, ostrých, horkých nebo rozžhavených látek.
  - Vlhkých nebo kapalných látek.
  - Snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.
  - Popela, sazí z kamen a centrálních topných systémů.
  - Tonerového prachu z tiskáren a kopírek.

## Náhradní díly, příslušenství, sáčky do vysavače

Naše originální náhradní díly, naše originální příslušenství a zvláštní příslušenství a rovněž naše sáčky do vysavače jsou přizpůsobeny vlastnostem a požadavkům našich vysavačů. Doporučujeme Vám používat výhradně naše originální náhradní díly, naše originální příslušenství a naše originální sáčky do vysavače. Tím zajistíte dlouhou životnost a trvale vysoký čistící výkon Vašeho vysavače.

### ! Upozornění:

- Použití náhradních dílů, příslušenství/zvláštního příslušenství jiných rozměrů a nižší kvality může vést k poškození Vašeho vysavače, na které se nevztahuje naše záruka, pokud bylo poškození způsobeno použitím právě takových výrobků.

## Bezpečnostní pokyny

Tento vysavač odpovídá platným technickým a případným bezpečnostním předpisům.

- Spotřebič smí používat děti starší 8 let. Osoby se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi smí spotřebič používat pouze pod dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a porozuměly případným nebezpečím spojeným s jeho používáním.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, které nejsou pod dohledem.
- Odstraňte z dosahu malých dětí igelitové tašky a fólie a zlikvidujte je. => Hrozí nebezpečí zadušení!

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!