



Mikrovlnná trouba s přídanou párou **HNG6764S6**



BOSCH

[cz] Návod k použití



4 242002 808314

Obsah

 Použití podle určení	4	 Pára	21
 Důležité bezpečnostní pokyny	5	Zvuky	21
Všeobecné pokyny	5	Vaření a pečení pomocí přidané páry	21
Mikrovlnný ohřev	6	Regenerační ohřev	22
Pára	7	Kynutí těsta	22
Teplotní sonda	7	Naplnění nádržky na vodu	22
Funkce čištění	7	Po použití režimu přidané páry	23
 Příčiny poškození	8	 Mikrovlnný ohřev	25
Všeobecné pokyny	8	Nádobí	25
Mikrovlnný ohřev	8	Stupně mikrovlnného ohřevu	25
Pára	8	Nastavení mikrovlnného ohřevu	25
 Ochrana životního prostředí	9	Nastavení mikrokombi	26
Typy pro úsporu energie	9	Sušení	26
Ekologické likvidace spotřebiče	9	 Teplotní sonda	27
 Seznámení se se spotřebičem	10	Druhy ohřevu	27
Ovládací panel	10	Zasunutí teplotní sondy do pokrmu	27
Ovládací prvky	10	Nastavení vnitřní teploty pokrmu	28
Displej	11	Vnitřní teplota různých potravin	28
Druhy programů	11	 Dětská pojistka	29
Druhy ohřevu	12	Aktivace a deaktivace	29
Pára	13	 Základní nastavení	29
Mikrovlnný ohřev	13	Změna základního nastavení	29
Další informace	13	Seznam základních nastavení	29
Funkce pečicího prostoru	13	Přerušení dodávky elektrického proudu	30
Nádržka na vodu	14	Změna času	30
 Příslušenství	14	 Režim sabbat	31
Dodané příslušenství	14	Spuštění režimu sabbat	31
Vkládání příslušenství	15	 Home Connect	31
Zvláštní příslušenství	15	Nastavení	31
 Před prvním použitím	16	Spuštění na dálku	33
Před prvním uvedením do provozu	16	Nastavení Home Connect	33
První uvedení do provozu	16	Upozornění k ochraně dat	34
Čištění pečicího prostoru a příslušenství	17	Prohlášení o shodě	34
 Obsluha spotřebiče	18	 Čistící prostředky	35
Zapnutí a vypnutí spotřebiče	18	Vhodné čisticí prostředky	35
Spuštění provozního režimu	18	Udržování spotřebiče v čistotě	36
Nastavení provozního režimu	18	 Funkce čištění	36
Nastavení druhu ohřevu a teploty	18	Pyrolýza	36
Rychlý ohřev	19	Odstranění vodního kamene	37
 Časové funkce	19	Sušení	38
Nastavení doby úpravy pokrmu	19	 Závěsné rošty	39
Nastavení času ukončení úpravy pokrmu	20	Vysazení a nasazení závěsných roštů	39
Nastavení minutky	21		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!