

**SIEMENS**



Digestoř

Digestor

[siemens-home.bsh-group.com/cs](http://siemens-home.bsh-group.com/cs)

[cs] Návod k použití a montážní návod

[sk] Návod na používanie a montážny návod



# cs Obsah

<b>NÁVOD K POUŽITÍ.....</b>	<b>3</b>
 <b>Použití dle určení .....</b>	<b>3</b>
 <b>Důležité bezpečnostní pokyny .....</b>	<b>4</b>
 <b>Ochrana životního prostředí .....</b>	<b>6</b>
 <b>Druhy provozu .....</b>	<b>6</b>
 <b>Obsluha spotřebiče.....</b>	<b>7</b>
 <b>Spojení s varnou deskou.....</b>	<b>10</b>
 <b>Home Connect.....</b>	<b>11</b>

 <b>Čistění a údržba .....</b>	<b>13</b>
 <b>Co dělat v případě poruchy?.....</b>	<b>15</b>
 <b>Zákaznický servis .....</b>	<b>16</b>
<b>MONTÁŽNÍ NÁVOD .....</b>	<b>17</b>
 <b>Důležité bezpečnostní pokyny .....</b>	<b>17</b>
 <b>Všeobecná upozornění.....</b>	<b>19</b>
 <b>Instalace .....</b>	<b>20</b>

## NÁVOD K POUŽITÍ

Další informace o spotřebičích, příslušenství, náhradních dílech a servisech najdete na internetu:  
**www.siemens-home.bsh-group.com** a v online obchodě:  
**www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**

### Použití dle určení

Pečlivě si přečtěte tento návod. Jedině tak můžete svůj spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a návod k montáži uschovějte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Bezpečné používání je zaručeno pouze při odborné vestavbě podle návodu k montáži. Technik provádějící instalaci odpovídá za bezvadné fungování na místě instalace.

Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití v domácnosti. Spotřebič není určený pro provoz venku. Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným používáním nebo nesprávnou obsluhou.

Tento spotřebič je určen pro použití do maximální výšky nad mořem 2000 metrů. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo byly touto osobou instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu ze strany uživatele nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším než 8 let zabráňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

Po vybalení spotřebič zkонтrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Tento spotřebič není určený pro provoz s externím časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!