

SENCOR®

SPT 4700




NÁVOD K OBSLUZE

CD/CD-MP3-BT-USB-SD-PLL FM TUNER

CZ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


1. Přečtěte si, uschovejte a dodržujte tyto pokyny.
2. Dbejte všech varování na přístroji a v návodu k obsluze.
3. V zájmu své bezpečnosti si pozorně přečtěte tuto příručku a dodržujte její pokyny, abyste se naučili tento přístroj správně používat a nehrozilo tak nebezpečí nebo fyzické poškození.
4. Umístěte tento přístroj na rovný povrch umožňující odvětrávání. Neblokujte odvětrávání přístroje zakrytím jeho větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony, apod., aby nedošlo k přehřátí a poruše.
5. Nestavte na tento přístroj zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky
6. Nevystavujte přístroj působení deště a vlhkosti. Nestavte přístroj do mokrého a vlhkého prostředí, jinak může dojít k poruše.
7. Když přístroj rychle přenesete z chladného do teplého prostředí, může v něm dojít ke kondenzaci vlhkosti a přístroj nemusí správně fungovat. Pro vyřešení tohoto problému počkejte přibližně hodinu na odpaření vlhkosti.
8. Nevystavujte tento přístroj přímému slunečnímu světlu a nestavte jej do blízkosti předmětů sálajících teplo, aby nedošlo k poškození přístroje.
9. Používejte tento přístroj v mírném klimatickém pásmu.
10. Tam, kde se jako odpojovací zařízení používá síťová zástrčka nebo přípojka na přístroji, musí zůstat toto odpojovací zařízení snadno dostupné.
11. Neodpojujte přístroj od sítě tahem za napájecí kabel; namísto toho uchopte a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu.
12. Tlačítko On/Off tento přístroj zcela neizoluje od zdroje energie. Chcete-li přístroj odpojit od síťového zdroje energie, musíte odpojit napájecí kabel ze zásuvky.
13. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
14. Jestliže se blíží bouřka, odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
15. Pro dostatečné odvětrávání je vyžadován kolem přístroje volný prostor 0,1 metru. 
16. Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody, a nestavte na něj nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy.
17. Opravy – Nepokoušejte se tento přístroj opravovat vlastními silami, protože po otevření nebo odstranění krytů byste mohli být vystaveni nebezpečnému napětí. Přenechte veškeré opravy kvalifikovaným servisním technikům.
18. Poškození vyžadující opravu – V následujících situacích odpojte přístroj ze síťové zásuvky a obraťte se na kvalifikované servisní techniky:
 - A. Pokud je poškozen napájecí kabel nebo jeho zástrčka.
 - B. Pokud došlo k vylití tekutiny nebo vniknutí předmětů do přístroje; pokud byl přístroj vystaven působení deště nebo vody.
 - C. Pokud přístroj nepracuje normálně, přestože postupujete podle návodu k obsluze. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze, protože nesprávné nastavení může způsobit poškození a následně mnohdy značné množství práce kvalifikovaného technika potřebné pro obnovení normálního provozu přístroje.

VAROVÁNÍ

1. UPOZORNĚNÍ: ABY NEHZROILO NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÉ KRYTY PŘÍSTROJE. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BYSTE MOHLI SAMI OPRAVIT – PŘENECHTE JAKÉKOLI OPRAVY KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKŮM.
2. Nespěchejte prosím a postupujte přesně podle pokynů v této uživatelské příručce. Tak se naučíte váš systém správně nastavit a ovládat, a budete moci využívat všechny jeho pokročilé funkce.
3. Uschovejte prosím tuto uživatelskou příručku pro pozdější použití
4. Štítek přístroje je umístěn v jeho zadní části

5. Dbejte všech varování – na přístroji i v uživatelské příručce
6. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí
7. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti van, umyvadel, kuchyňských dřezů a prádelních kádí, ve vlhkých suterénech, v blízkosti plaveckých bazénů nebo kdekoli jinde, kde je přítomna voda či vlhkost.
8. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
9. Pokud se blíží bouřka nebo pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jej ze síťové zásuvky, aby nedošlo k jeho poškození.
10. Veškeré opravy přenechte kvalifikovaným servisním technikům
11. Oprava je vyžadována v případě, že došlo k jakémukoli poškození přístroje – například políti přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů do přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, nepracuje-li přístroj normálně nebo pokud přístroj spadl na zem
12. Nepokoušejte se tento přístroj sami opravovat
13. V případě otevření nebo odstranění krytů můžete být vystaveni nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí.
14. Aby neohrozilo nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepřetěžujte síťové zásuvky, prodlužovací kabely a integrované elektrické zásuvky.
15. Používejte vhodné zdroje energie – připojte tento přístroj ke vhodnému zdroji energie uvedenému v návodu k obsluze nebo vyznačenému na produktu.
16. Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinou, jako například vázy.
17. V případě, že se pro odpojení přístroje od zdroje energie používá zástrčka přímo připojovaného adaptéru, musí toto odpojovací zařízení zůstat snadno dostupné.
18. Baterie nesmí být vystaveny nadměrným teplotám, například vlivem přímého slunečního světla, ohně a podobně.
19. Kolem přístroje ponechejte volný prostor minimálně 10 mm, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání.
20. Neblokujte správné odvětrávání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou například noviny, ubrusy, záclony, apod.
21. Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
22. Používejte pouze zdroje energie uvedené v uživatelské příručce.
23. Výrobce: RICH FIELD ELECTRONICS COMPANY LIMITED
24. Adresa: No. 10, Ling Xia Road, Tian Tou Jiao Village, Qiao, Qiaotou, Dongguan, Čína.

ELEKTRICKÉ SYMBOLY

 Tato značka se používá pro označení zařízení splňujícího požadavky evropských norem pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu.

Tento přístroj obsahuje toto označení:



NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ

Tento přístroj používá laser, a proto smí opravy provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.

Jakékoli elektrikářské práce, které instalace tohoto přístroje vyžaduje, MUSÍ být provedeny kvalifikovaným elektrikářem.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!