

gorenje



ATCM730T

Navodila za uporabo	SI
Upute za uporabu	BIH HR
Uputstva za upotrebu	BIH SRB MNE
Упатства за употреба	MK
Instruction manual	GB
Инструкции за употреба	BG
Instrukcja obsługi	PL
Manual de instrucțiuni	RO
Návod na obsluhu	SK
Használati útmutató	H
Návod k obsluze	CZ
Інструкція з експлуатації	UA
Руководство по эксплуатации	RU
Gebrauchsanleitung	DE

SI	Navodila za uporabo	2
HR	Upute za uporabu	6
SRB - MNE	Uputstva za upotrebu	11
MK	Упатства за употреба.....	15
GB	Instruction manual.....	20
BG	Инструкции за употреба.....	24
PL	Instrukcja obsługi	28
RO	Manual de instrucțiuni	33
SK	Návod na obsluhu	37
HU	Használati útmutató	41
CZ	Návod k obsluze.....	45
UA	Інструкція з експлуатації.....	49
РУС	Руководство пользователя....	54
DE	Gebrauchsanleitung	59

Pomembno

Pred uporabo aparata pozorno preberite ta priročnik za uporabo. Priročnik shranite, če bi ga v prihodnje še potrebovali.

Varnostna opozorila

- Aparat ustreza mednarodnim varnostnim standardom.
- Aparat vedno priključite na ozemljeno vtičnico.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, gibalnimi ali mentalnimi zmogljivostmi ali oseb s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če aparat uporabljajo pod ustreznim nadzorom ali po navodilih oseb, ki so zadolžene za njihovo varnost.
- Nadzorujte otroke, ko so v bližini aparata in jim prepričajte, da bi se igrali z njim.
- Ne uporabljajte aparata v bližini virov toplote.
- V vrč za kuhanje kave nikoli ne dodajte ničesar razen kave, sladkorja in vode.
- Nikoli ne uporabljajte vrča za kuhanje kave na drugih grelnikih ali z drugimi tipi priključkov.
- Pazite, da priključna vrstica ne bo v bližini odprtega ognja ali vročih površin.
- Ne uporabljajte aparata, če sta priključna vrstica ali aparat poškodovana. V primeru takšnih poškodb, prosimo stopite v stik s pooblaščenim servisnim centrom.
- Električno omrežje, na katerega priklopite aparat, mora ustrezati podatkom, navedenim na napisni tablici aparata.
- Aparat vedno uporabljajte z ozemljeno vtičnico.
- Aparata ne uporabljajte na prostem. Aparat je izdelan samo za domačo uporabo oz. uporabo v gospodinjstvu.
- Nikoli ne potopite aparata v vodo.
- Aparat vedno uporabljajte na ravni podlagi.
-  **Naprave ne uporabljajte brez vode in kave .**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!