



Návod k použití  
**OCHLAZOVAČ VZDUCHU**  
**R-877**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

**Upozornění:**

- Jako zdroj energie pro toto zařízení může být použita pouze 220–240 V elektrická zásuvka.
- Po naplnění zásobníku vodou je zakázáno přístroj naklánět. Manipulace s přístrojem musí být prováděna opatrně a pomalu, aby se zabránilo vylití vody ze zásobníku.
- Nepokládejte žádné nádoby naplněné tekutinou nad nebo vedle přístroje. Mohly by spadnout, převrhnout se a voda natéci do přístroje.
- Přístroj nesmí být vystaven nadměrné vlhkosti (např. kapající nebo stříkající vodě). Přístroj nezakrývejte.
- Přístroj nesmí být za provozu vystaven extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Je nezbytné pravidelně měnit vodu v zásobníku, zejména v letních měsících.
- V případě použití přístroje pro zvlhčování vzduchu v zimních měsících (teplota v místnosti pod 0 °C), je doporučeno zásobník na vodu naplnit teplou vodou. Po vypnutí spotřebiče je doporučeno zásobník vyprázdnit a vysušit.
- V případě uskladnění přístroje se nejprve ujistěte, že v zásobníku není žádná zbývající voda. Přístroj nechte chvíli v provozu v režimu ventilace pro odstranění zbytků vody v přístroji. Odpojte jej z elektrické sítě.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.

- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Zásobník na vodu naplňte vždy, když se hladina vody blíží rysce minima.
- Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti.

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



1                    2                    3                    4                    5                    6                    7

1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí Ionizace
2. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí režimu CHLAZENÍ
3. Tlačítko pro zapnutí oscilace vertikálních lamel
4. Tlačítko pro nastavení časovače
5. Tlačítko pro nastavení režimu
6. Tlačítko pro nastavení rychlosti ventilátoru
7. Tlačítko ON/OFF

**Poznámka: Jednotlivá nastavení výše uvedených tlačítek jsou zobrazena na displeji pomocí IKON.**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!